

Manuel utilisateur BlueLinky)

Thermostats Wi-Fi programmables universel intelligent

- **7300** pour les systèmes comportant jusqu'à 2 chauffages / 1 refroidissement
- **7305** pour les systèmes comportant jusqu'à 3 chauffages / 2 refroidissements

Voir le Guide de configuration Wi-Fi pour les consignes de configuration Wi-Fi. Lisez toutes les instructions avant de commencer.

Conservez ce manuel pour référence ultérieure

Table des matières

1	À propos de votre thermostat Caractéristiques du thermostat
2	Réglage des options de l'utilisateur Options d'utilisateur avancées 8 Tableau des options d'utilisateur 9 Indicateurs d'entretien (filtre, lampe UV et tampon humidificateur) 10
	Période de maintien prolongée 10 Limite de réglage de l'annulation provisoire 11 Limite de la durée de l'annulation du programme 11 Code de verrouillage du thermostat 11 Effacer les paramètres Wi-Fi 12
3	Réglage de votre horaire programmé Réglage de l'heure et du jour 2 Conseils avant de régler votre horaire programmé13 Programmation d'un horaire résidentiel de 7 jours16 Programmation d'un horaire résidentiel de 5-2 jours18 Programmation d'un horaire résidentiel de 7 jours19

4 Fonctionnement de votre thermostat Réglage du mode de commande du système 21 Réglage du mode de commande du ventilateur22 Réglage de température23 Réinitialisation du thermostat25 5 Caractéristiques de fonctionnement supplémentaires Mode de commutation automatique26 Mode de récupération adaptatif27 Mode de ventilateur programmable 27 Protection du compresseur 28 Verrouillage et déverrouillage du thermostat...... 28 Moniteur d'alimentation CA 30 Télécaptage extérieur 30 6 Entretien du thermostat Nettoyage du thermostat31

Félicitations! Vous commandez l'un des thermostats les plus faciles à utiliser actuellement sur le marché. Ce thermostat a été conçu pour vous offrir un rendement et un contrôle du confort fiables pendant de nombreuses années.

Caractéristiques

- Connectivité Wi-Fi facultative contrôlez et surveillez votre thermostat à partir d'un téléphone intelligent, d'une tablette ou d'un ordinateur.
- 7 jours, 5-2 jours ou non programmable
- Commutation automatique ou manuelle
- Mode résidentiel ou commercial
- Le grand écran rétroéclairé bleu vif, de 32 cm² (5 po²) est facile à lire.
- Les très gros caractères affichables facilitent le réglage de l'affichage.
- Les indicateurs d'entretien à sélectionner par l'utilisateur vous rappellent l'entretien requis du système.
- La précision de la température vous permet de contrôler votre confort.
- Odes pratiques de ventilation programmable et de circulation.
- Télécaptage intérieur ou extérieur en option.

1 À propos de votre thermostat



Affichage du thermostat

1	Température ambiante Affiche la température ambiante actuelle
2	Température de consigne Affiche la température de consigne actuelle
3	Témoin de température extérieure Affiche la lecture de la température extérieure**
4	Témoin BACK*Bouton BACK actif
5	Témoin NEXT*Bouton NEXT actif
6	Indicateurs d'entretienAffiche diverses données sur les réparations et l'entretien
7	Indicateur du ventilateurIndique que le ventilateur du système est en marche
8	Indicateur Wi-Fi Indique lorsque connecté au Wi-Fi (clignote lorsque la connexion a été perdue)
9	Indicateur de pile faibleIndique lorsque les piles doivent être remplacées
10	Indicateur de mode « Hold »Indique si le thermostat est en mode « HOLD » (Maintien)
11	Indicateur de mode « Lock »Indique si le thermostat est verrouillé
12	Indicateur d'état du systèmeAffiche des informations sur l'état du système
13	Jour de la semaineAffiche le jour actuel de la semaine
14	Indicateur d'événement du programme
15	Heure du jour

* « BACK » et « NEXT » sont des fonctions secondaires des boutons « PROG » et « HOLD ». Lorsque vous êtes en mode de programmation ou de configuration, « BACK » et « NEXT » s'affichent à l'écran et indiquent que les boutons « PROG » et « HOLD » passent aux fonctions « BACK » et « NEXT ». ** Consulter aussi le no 24 à la page 7.

1 À propos de votre thermostat



Thermostat

15	Bouton de réinitialisation	Réinitialise l'heure actuelle, les paramètres de programmation et d'utilisateur
16	Bouton « SYSTEM » (Système)	Sélectionne le système que vous voulez commander
17	Bouton « DAY/TIME » (Jour/Heure)	Règle l'heure et le jour actuels de la semaine
18	Bouton « PROG » (Programmation) Bouton « BACK » (Précédent)*	Sélectionne le mode de programmation ou appuyez sur le bouton pendant 3 secondes pour sélectionner SpeedSet™ Fonction secondaire du bouton « PROG » (Programmation) - rétrograde un réglage
19	Bouton « HOLD » (Maintien) Bouton « NEXT » (Suivant)*	Entre en mode « HOLD » (Maintien) (dérivation du programme) ou le quitte Fonction secondaire du bouton « HOLD » (Maintien) - passe au réglage suivant
20	Bouton « RETURN » (Retour)	Retourne au mode normal depuis le mode de programmation ou de réglage
21	Bouton « FAN » (Ventilateur)	Sélectionne le mode de ventilation du système
22	Instructions à consultation rapide	Placé dans la fente au haut du thermostat
23	SpeedBar ^{MD}	Augmente ou réduit le réglage (heure, température, etc.)
24	Température extérieure	Si un capteur extérieur Braeburn ^{MD} est raccordé, vous pouvez afficher la température extérieure. Il suffit d'appuyer en même temps sur les boutons « PROG » (Programmation) et «HOLD» (Maintien).
	Compartiment de piles	Situé à l'arrière du thermostat

* « BACK » (Précédent) et « NEXT » (Suivant) sont des fonctions secondaires des boutons « PROG » (Programmation) et « HOLD » (Maintien). Lorsque vous êtes en mode de programmation ou de configuration, « BACK » et « NEXT » s'affichent à l'écran et indiquent que les boutons « PROG » et « HOLD » passent aux fonctions « BACK » et « NEXT ».

Réglage des options de l'utilisateur

Options d'utilisateur avancées

Les options d'utilisateur vous permettent de personnaliser certaines caractéristiques de votre thermostat. La plupart des utilisateurs n'auront pas besoin de modifier les paramètres de cette section.

Pour accéder au menu Options d'utilisateur, appuyez sur le bouton « RETURN » (Retour) et maintenez-le enfoncé pendant environ 3 secondes iusqu'à ce que l'écran change et affiche la première option d'utilisateur.

Appuyez sur **A** ou **V** du SpeedBar^{MD} pour modifier le réglage de l'option d'utilisateur affichée. Après avoir effectué le réglage désiré, appuvez sur le bouton « NEXT » (« HOLD ») pour continuer à la prochaine option d'utilisateur. Vous pouvez aussi appuyer sur « BACK » (« PROG ») (Précédent (Programmation)) pour revenir en arrière au moven des options d'utilisateur.

Une fois vos changements apportés, appuyez sur « RETURN » (Retour) pour guitter.



INSTRUCTIONS

Tableau des options d'utilisateur

REMARQUE : Il est possible que certaines options d'utilisateur ne soient pas offertes. Cela dépend de la configuration de votre thermostat dans les paramètres d'installateur (se reporter au Guide de l'installateur). Une description détaillée de chaque option d'utilisateur suit ce tableau.

N°	Options d'utilisateur	Paramètres par défaut d'usine	Options de réglage	Commentaires	p.
1	Indicateur d'entretien du filtre	OFF	OFF 30, 60, 90 120, 180, 365	Désactive la fonction d'indicateur d'entretien du filtre. Sélectionne un certain nombre de jours que le thermostat doit attendre avant de clignoter un rappel d'entretien du filtre à l'écran.	8
2	D'indicateur d'entretien de la lampe UV	OFF	OFF 180, 365	Désactive la fonction d'indicateur d'entretien de la lampe UV. Sélectionne un certain nombre de jours que le thermostat doit atteindre avant de clignoter un rappel d'entretien de la lampe UV à l'écran.	8
3	Indicateur d'entretien du tampon humidificateur	OFF	OFF 180, 365	Désactive la fonction d'indicateur d'entretien du tampon. Sélectionne un certain nombre de jours que le thermostat doit attendre avant de clignoter un rappel d'entretien de l'humidificateur à l'écran.	8
4	Période « Hold » (Maintien) prolongée	LONG	LONG 24XR	Sélectionne le mode « HOLD » (Maintien) (permanent) long. Sélectionne le mode « HOLD » (Maintien) (temporaire) de 24 h.	8
5	Limite de réglage de l'annulation provisoire	O RDJ	0, 1, 2, ou 3 RDJ 0	Sélectionne une limite de réglage de température temporaire de 0 (désactivée), 1°, 2° ou 3°.	9
6	Limite de la durée de l'annulation du programme	4 TENP	4, 3, 2 ou 1 TEMP	Sélectionne une limite de temps d'annulation temporaire de la programmation de 1, 2, 3 ou 4 heures.	9
7	Code de verrouillage du thermostat	000	0-9	Sélectionne un code de verrouillage à 3 chiffres, de 0 à 9, pour chaque chiffre.	9

N°	Options d'utilisateur	Paramètres par défaut d'usine	Options de réglage	Commentaires	p.
8	Effacer les paramètres Wi-Fi	UIFI	uifi Cl uifi	Aucune modification aux paramètres de votre réseau Wi-Fi. Efface les paramètres du réseau Wi-Fi.	12

Indicateurs d'entretien (filtre, lampe UV et tampon humidificateur) *Options d'utilisateur 1, 2 et 3*

Trois indicateurs d'entretien à sélectionner par l'utilisateur afficheront des rappels pour un remplacement requis du filtre à air, de la lampe UV ou du tampon humidificateur. Le segment « SERVICE » (Entretien) clignote dans l'afficheur, avec « FILTER » (Filtre), « UV » ou « HUMID » (Humidificateur). Lorsque l'intervalle sélectionné est atteint, et que le nettoyage ou le remplacement requis a été exécuté, appuyez sur le bouton « **RETURN** » (Retour) pour réinitialiser la minuterie. Sélectionnez « OFF » (Éteint) ou un certain nombre de jours avant que le rappel s'affiche.



Période « Hold » (Maintien) prolongée - Option d'utilisateur 4

La période « Hold » (Maintien) prolongée vous permet de sélectionner la période pendant laquelle votre thermostat maintiendra la température lorsque le mode « HOLD » (Maintien) est activé *(voir Réglage de la température, page 23).* Lorsque « LONG » (Longtemps) est sélectionné, le thermostat maintient votre température indéfiniment. Lorsque « 24HR » (24 h) est sélectionné, le thermostat maintient votre température pendant 24 heures, puis retourne au programme en cours à ce moment-là. Non disponible au mode non programmable.

Limite de réglage de l'annulation provisoire Option d'utilisateur 5

La limite de réglage de l'annulation provisoire limite le réglage de la température par rapport au point de consigne actuel lorsque le thermostat est utilisé au mode programmable. Ce réglage ne permettra pas à l'utilisateur d'annuler la température dont la valeur limite sélectionnée est supérieure de 1, 2 ou 3 degrés au point de consigne actuel. Lorsque l'utilisateur atteint la limite de réglage, la mention « ADJ » (Réglage) clignote à l'écran. Un réglage de 0 désactive la limite de réglage. La limite de réglage de l'annulation provisoire peut être utilisée en mode non



programmable si le niveau de sécurité du verrouillage du clavier est réglé à 1 (se reporter au Manuel de l'installateur).

Limite de la durée de l'annulation du programme Option d'utilisateur 6

La limite de temps de l'annulation du programme vous permet de régler une limite de temps maximum (en heures), au bout de laquelle le thermostat revient au programme après un réglage de température temporaire. *(Se reporter à Réglage de la température, page 23).* Vous pouvez choisir 1, 2, 3 ou 4 heures. Non disponible au mode non programmable.

Code de verrouillage du thermostat

Option d'utilisateur 7

Le code de verrouillage du thermostat établit un code à 3 chiffres que vous pouvez utiliser en tout temps pour verrouiller ou déverrouiller le thermostat. Régler le code en mode d'options d'utilisateur ne permet pas d'activer la fonction de verrouillage *(se reporter à Verrouillage/déverrouillage du thermostat, page 29)*. Vous pouvez choisir un code à 3 chiffres dont chaque chiffre se situe entre 0 et 9.

Effacer les paramètres Wi-Fi Option d'utilisateur 8

Utilisez cette option si vous ne souhaitez plus être connecté à votre réseau Wi-Fi ou si vous changez vos routeurs Wi-Fi. Sélectionnez « WIFI » pour ignorer les modifications à vos paramètres réseau. Sélectionnez « CL WIFI » pour effacer tous les paramètres réseau Wi-Fi. Vous pouvez configurer une connexion Wi-Fi à nouveau à une date ultérieure si désiré (voir le Guide de configuration Wi-Fi).

3 Réglage de votre horaire programmé

Réglage de l'heure et du jour

- En mode de fonctionnement normal, appuyez sur le bouton « DAY/TIME » (Jour/Heure). L'affichage passe au mode de réglage du jour et de l'heure et l'heure clignotera.
- Appuyez sur les flèches ascendante et descendante de SpeedBar^{MD} pour régler l'heure, appuyez ensuite sur « NEXT » (Suivant).
- Appuyez sur les flèches ascendante et descendante de SpeedBar pour régler les minutes, appuyez ensuite sur « NEXT » (Suivant).
- 4. Appuyez sur les flèches ascendante et descendante de SpeedBar pour régler le jour de la semaine.
- 5. Appuyez sur le bouton « RETURN » pour quitter.

REMARQUE : Si la fonction Wi-Fi est utilisée, l'horloge s'ajustera automatiquement sur le fuseau horaire et l'heure d'été mise en place dans la fonction Wi-Fi.



« BACK » (Précédent) et « NEXT » (Suivant) sont des fonctions secondaires des boutons « PROG » (Programmation) et « HOLD » (Maintien).

Conseils avant de régler votre horaire programmé

- Assurez-vous que l'heure et le jour de la semaine actuels sont correctement définis.
- Lors de la programmation, assurez-vous que les indicateurs « AM » (Matin) et « PM » (Après-midi) sont corrects.
- Plusieurs réglages d'installateur, notamment le mode de commutation automatique et les limites de réglage de la température peuvent compromettre la flexibilité de votre programmation.
- Votre événement « NIGHT » (Nuit) ne peut pas dépasser 23 h 50.
- « BACK » (Précédent) et « NEXT » (Suivant) sont des fonctions secondaires des boutons « PROG » (Programmation) et « HOLD » (Maintien) (se reporter à la page 4 et 6).

Ce thermostat a été configuré avec l'une des options de programmation suivante :

- · Programmation du mode résidentiel 7 jours avec 4 événements par jour (par défaut)
- Programmation du mode résidentiel 5-2 jours (jours de semaine/fin de semaine) avec 4 événements par jour.
- Programmation du mode commercial 7 jours avec 2 événements par jour
- Mode non programmable

REMARQUE: Si ce thermostat a été configuré dans les paramètres d'installateur pour être non programmable, alors vous ne pouvez pas définir un programme d'utilisateur. Si vous appuyez sur les boutons « **PROG** » (Programmation) ou « **HOLD** » (Maintien), le mot « NONE » (Aucun) s'affichera à l'écran, indiquant qu'il n'y a pas de programme présent. Se reporter au Giude de l'installateur pour connaître les différentes options de configuration.

(Des modifications au programme peuvent être faites sur le thermostat ou de l'application intelligente BlueLink Connect[®] sur votre téléphone intelligent, tablette ou ordinateur personnel.)



Programmes d'économie d'énergie

Ce thermostat est livré préprogrammé avec un programme d'économie d'énergie par défaut. Les tableaux suivants présentent les durées et les températures préprogrammées pour le chauffage et le refroidissement pour chacun de vos 4 événements quotidiens (2 événements si la configuration est pour le mode commercial). Si vous souhaitez utiliser ces paramètres, aucune programmation supplémentaire n'est nécessaire :

Programmation sur 7 jours Réglages d'usine			Programmation de 2 événements du mode commercial Réglages d'usine		
4 événements	Tous les jours		2 événements	Tous les jours	
MORN (matin)	Heure : 6:00 a.m. Chaud : 21°C (70°F) Froid : 26°C (78°F)		Occupied (Occupé)	Heure : 8:00 a.m. Chaud : 21 °C (70 °E)	
DAY (jour)	Heure : 8:00 a.m. Chaud : 17°C (62°F) Froid : 29°C (85°F)		(0000FL)	Froid : 26 °C (78 °F)	
EVE (soirée)	Heure : 6:00 p.m. Chaud : 21°C (70°F) Froid : 26°C (78°F)		UNOCCUPIED (NON OCCUPÉ)	Heure : 6:00 p.m. Chaud : 17 °C (62 °F)	
NIGHT (nuit)	Heure :10:00 p.m. Chaud : 17°C (62°F) Froid : 28°C (82°F)			Froid : 29 °C (85 °F)	

Programmation 5-2 jours pour les jours de semaine et jours de fin de semaine Réglages d'usine					
4 événements	jour de semaine	fin de semaine			
MORN (matin)	Heure : 6:00 am Chaud : 21° C (70° F) Froid : 26° C (78° F)	Heure : 6:00 am Chaud : 21° C (70° F) Froid : 26° C (78° F)			
DAY (jour)	Heure : 8:00 am Chaud : 17° C (62° F) Froid : 29° C (85° F)	Heure : 8:00 am Chaud : 17° C (62° F) Froid : 29° C (85° F)			
EVE (soirée)	Heure : 6:00 pm Chaud : 21° C (70° F) Froid : 26° C (78° F)	Heure : 6:00 pm Chaud : 21° C (70° F) (Froid : 26° C (78° F)			
NIGHT (nuit)	Heure : 10:00 pm Chaud : 17° C (62° F) Froid : 28° C (82° F)	Heure : 10:00 pm Chaud : 17° C (62° F) Froid : 28° C (82° F)			

Programmation d'un horaire résidentiel de 7 jours

Le mode de programmation résidentielle 7 jours vous donne la possibilité de programmer des jours individuels (1 jour à la fois) ou d'utiliser SpeedSet et de programmer toute la semaine (les 7 jours) avec un horaire programmé de 4 événements.

Réglage des 7 jours en une fois (SpeedSet^{MD})

REMARQUE : Le réglage des 7 jours en une fois écrasera les jours individuels préprogrammés.

- 1. Maintenez le bouton « **PROG** » (Programmation) pendant 3 secondes. L'affichage passera en mode de programmation SpeedSet. Les 7 jours de la semaine s'affichent et l'heure clignotera.
- Appuyez sur le bouton « SYSTEM » (Système) pour sélectionner le mode « HEAT » (Chauffage) ou « COOL » (Refroidissement).
- Appuyez sur les flèches ascendante ou descendante de SpeedBar^{MD} afin de régler l'heure pour l'événement « MORN » (Matin). Appuyez sur « NEXT » (Suivant).
- Appuyez sur les flèches ascendante ou descendante de SpeedBar afin de régler les minutes pour l'événement « MORN ». Appuyez sur « NEXT ».
- 5. Appuyez sur les flèches ascendante ou descendante de SpeedBar afin de régler la température pour l'événement « MORN ». Appuyez sur « NEXT ».
- Appuyez sur les flèches ascendante ou descendante de SpeedBar afin de régler le réglage du ventilateur pour l'événement « MORN ». Appuyez sur « NEXT ».
- 7. Répétez les étapes de 3 à 6 pour les événements « DAY » (Jour), « EVE » (Soirée) et « NIGHT » (Nuit).
- 8. Si nécessaire, répétez les étapes 2 à 7 pour programmer le mode opposé (« HEAT » ou « COOL ») (Chauffage ou Refroidissement).
- 9. Appuyez sur le bouton « RETURN » (Retour) pour quitter.





« BACK » (Précédent) et « NEXT » (Suivant) sont des fonctions secondaires des boutons « PROG » (Programmation) et « HOLD » (Maintien).

Réglage des jours individuels (7 jours résidentiels)

- Appuyez sur le bouton « PROG » (Programmation). L'affichage passera en mode de programmation. M (Lundi) s'affiche et l'heure clignotera.
- Appuyez sur le bouton « SYSTEM » (Système) pour sélectionner le mode « HEAT » (Chauffage) ou « COOL » (Refroidissement).
- 3. Appuyez sur « DAY/TIME » (Jour/Heure) pour sélectionner le jour que vous souhaitez programmer.
- Appuyez sur les flèches ascendante ou descendante de SpeedBar^{MD} afin de régler l'heure pour l'événement « MORN » (Matin). Appuyez sur « NEXT » (Suivant).
- Appuyez sur les flèches ascendante ou descendante de SpeedBar afin de régler les minutes pour l'événement « MORN ». Appuyez sur « NEXT ».
- Appuyez sur les flèches ascendante ou descendante de SpeedBar afin de régler la température pour l'événement « MORN ». Appuyez sur « NEXT ».



« BACK » (Précédent) et « NEXT » (Suivant) sont des fonctions secondaires des boutons « PROG » (Programmation) et « HOLD » (Maintien).

- Appuyez sur les flèches ascendante ou descendante de SpeedBar afin de régler le réglage du ventilateur pour l'événement « MORN ». Appuyez sur « NEXT ».
- 8. Répétez les étapes 4 à 7 pour les événements « DAY » (Jour), « EVE » (Soirée) et « NIGHT » (Nuit).
- 9. Si nécessaire, répétez les étapes 3 à 7 pour sélectionner un autre jour à programmer.
- 10. Si nécessaire, répétez les étapes 2 à 9 pour programmer le mode opposé (« HEAT » ou « COOL ») (Chauffage ou Refroidissement).
- 11. Appuyez sur le bouton « RETURN » (Retour) pour quitter.

Programmation d'un horaire résidentiel de 5-2 jours

Le mode de programmation résidentielle 5-2 jours vous permet de programmer du lundi au vendredi, avec un horaire de 4 événements et vous permet de modifier le samedi et le dimanche avec un horaire différent de 4 événements.

- Appuyez sur le bouton « PROG » (Programmation). L'affichage passera en mode de programmation. Les jours M, TU, W, TH, et F (Lun., Mar., Merc., Jeu. et Ven.) seront affichés et l'heure clignotera.
- Appuyez sur le bouton « SYSTEM » (Système) pour sélectionner le mode « HEAT » (Chauffage) ou « COOL » (Refroidissement).
- Appuyez sur les flèches ascendante ou descendante de SpeedBar^{MD} afin de régler l'heure pour l'événement « MORN » (Matin). Appuyez sur « NEXT » (Suivant).
- Appuyez sur les flèches ascendante ou descendante de SpeedBar afin de régler les minutes pour l'événement « MORN ». Appuyez sur « NEXT ».
- 5. Appuyez sur les flèches ascendante ou descendante de SpeedBar afin de régler la température pour l'événement « MORN ». Appuyez sur « NEXT ».
- Appuyez sur les flèches ascendante ou descendante de SpeedBar afin de régler le réglage du ventilateur pour l'événement « MORN ». Appuyez sur « NEXT ».
- 7. Répétez les étapes de 3 à 6 pour les événements « DAY » (Jour), « EVE » (Soirée) et « NIGHT » (Nuit).
- 8. Répétez les étapes 3 à 7 pour le programme de fin de semaine (S, SU) (Sam. et Dim.).
- 9. Si nécessaire, répétez les étapes 2 à 9 pour programmer le mode opposé (« HEAT » ou « COOL ») (Chauffage ou Refroidissement). Appuyez sur le bouton « RETURN » (Retour) pour quitter.



« BACK » (Précédent) et « NEXT » (Suivant) sont des fonctions secondaires des boutons « PROG » (Programmation) et « HOLD » (Maintien).

Programmation d'un horaire commercial de 7 jours

Le mode de programmation commerciale de 7 jours vous donne la possibilité de programmer les jours individuels (1 jour à la fois) ou d'utiliser SpeedSet et de programmer toute la semaine (les 7 jours) avec un horaire programmé de 2 événements.

Réglage des 7 jours en une fois (SpeedSet^{MD})

REMARQUE : Le réglage des 7 jours en une fois écrasera les jours individuels préprogrammés.

- 1. Maintenez le bouton « **PROG** » (Programmation) pendant 3 secondes. L'affichage passera en mode de programmation SpeedSet. Les 7 jours de la semaine s'affichent et l'heure clignotera.
- Appuyez sur le bouton « SYSTEM » (Système) pour sélectionner le mode « HEAT » (Chauffage) ou « COOL » (Refroidissement).
- Appuyez sur les flèches ascendante ou descendante de SpeedBar^{MD} afin de régler l'heure pour l'événement « OCCUPIED » (Occupé). Appuyez sur « NEXT ».
- Appuyez sur les flèches ascendante ou descendante de SpeedBar afin de régler les minutes pour l'événement « OCCUPIED ». Appuyez sur « NEXT ».
- 5. Appuyez sur les flèches ascendante ou descendante de SpeedBar afin de régler la température pour l'événement « OCCUPIED ». Appuyez sur « NEXT ».
- 6. Appuyez sur les flèches ascendante ou descendante de SpeedBar afin de régler le réglage du ventilateur pour l'événement « OCCUPIED ». Appuyez sur « NEXT ».
- 7. Répétez les étapes 3 à 6 pour votre événement « UNOCCUPIED » (Non occupé).
- Si nécessaire, répétez les étapes 2 à 7 pour programmer le mode opposé (« HEAT » ou « COOL ») (Chauffage ou Refroidissement). Appuyez sur le bouton « RETURN » (Retour) pour quitter.



« BACK » (Précédent) et « NEXT » (Suivant) sont des fonctions secondaires des boutons « PROG » (Programmation) et « HOLD » (Maintien).

Réglage des jours individuels (mode commercial de 7 jours)

- Appuyez sur le bouton « PROG » (Programmation). L'affichage passera en mode de programmation. M (Lundi) s'affichera à l'écran et l'heure clignotera.
- Appuyez sur le bouton « SYSTEM » (Système) pour sélectionner le mode « HEAT » (Chauffage) ou « COOL » (Refroidissement).
- 3. Appuyez sur « DAY/TIME » (Jour/Heure) pour sélectionner un jour individuel.
- Appuyez sur les flèches ascendante ou descendante de SpeedBar^{MD} afin de régler l'heure pour l'événement « OCCUPIED » (Occupé). Appuyez sur « NEXT » (Suivant).
- Appuyez sur les flèches ascendante ou descendante de SpeedBar afin de régler les minutes pour l'événement « OCCUPIED ». Appuyez sur « NEXT ».
- Appuyez sur les flèches ascendante ou descendante de SpeedBar afin de régler la température pour l'événement « OCCUPIED ». Appuyez sur « NEXT ».



« BACK » (Précédent) et « NEXT » (Suivant) sont des fonctions secondaires des boutons « PROG » (Programmation) et « HOLD » (Maintien).

- 7. Appuyez sur les flèches ascendante ou descendante de SpeedBar afin de régler le réglage du ventilateur pour l'événement « OCCUPIED ». Appuyez sur « NEXT ».
- 8. Répétez les étapes 4 à 7 pour votre événement « UNOCCUPIED » (Non occupé).
- 9. Le cas échéant, répétez les étapes 3 à 7 pour sélectionner d'autres jours individuels.
- 10. Si nécessaire, répétez les étapes 2 à 9 pour programmer le mode opposé (« HEAT » ou « COOL ») (Chauffage ou Refroidissement). Appuyez sur le bouton « RETURN » (Retour) pour quitter.

4 Fonctionnement de votre thermostat

Réglage du mode de commande « SYSTEM » (Système)

La commande du système comporte 5 modes de fonctionnement – « AUTO » (Auto), « COOL » (Refroidissement), « OFF » (Éteint), « HEAT » (Chauffage) et « EMER » (Chauffage d'urgence). Le mode peut être sélectionné en appuyant le bouton « SYSTEM » (Système) pour naviguer entre les différents modes.

REMARQUE : Selon la configuration de votre thermostat, il est possible que certains modes de système ne soient pas offerts.

- AUTO Le système effectuera automatiquement un cycle entre le chauffage et le refroidissement selon les points de consigne de votre programme. « AUTO » (Auto) sera affiché à l'écran avec soit « HEAT » (Chauffage) ou « COOL » (Refroidissement).
- COOL Seul votre système de refroidissement fonctionnera.
- **OFF** Les systèmes de chauffage et de refroidissement sont éteints.
- HEAT Seul votre système de chauffage sera en marche
- EMER Fait fonctionner une source de chauffage de secours (chauffage d'urgence) pour les systèmes à pompe à chaleur uniquement.



Réglage du mode de commande « FAN » (Ventilateur)

La commande du ventilateur possède 3 modes de fonctionnement – « AUTO » (Auto), « ON » (Allumé) et « PROG » (Programmation). Pour sélectionner un mode de fonctionnement de ventilateur, il suffit d'appuyer sur le bouton « **FAN** » (Ventilateur) et de faire défiler les différents modes.

REMARQUE: Selon la configuration de votre thermostat, il est possible que certains modes de ventilateur ne soient pas offerts.

- AUTO Le ventilateur du système ne fonctionnera que si votre système de chauffage ou de refroidissement est en marche.
- **ON** Le ventilateur du système restera allumé.
- **CIRC** Le ventilateur du système fonctionne par intermittence pour aider à faire circuler l'air et fournir une distribution plus homogène de la température lorsque le système de chauffage ou de refroidissement n'est pas en marche.
- PROG Le ventilateur du système fonctionnera en modes « AUTO » (Auto) ou « ON » (Allumé) selon votre horaire programmé.



Réglage de température

Réglage temporaire – Appuyez sur les flèches ascendante ou descendante de SpeedBar^{MD} pour régler la température de consigne actuelle. Si votre thermostat fonctionne en mode programmable 5-2 jours ou 7 jours, la température de consigne retournera à vos paramètres programmés d'origine lors du prochain changement de température prévu.

Réglage prolongé – Appuyez sur le bouton « **HOLD** » (Maintien) pour que « HOLD » s'affiche à l'écran d'affichage. Appuyez sur les flèches ascendante ou descendante de SpeedBar pour régler la température de consigne actuelle *(voir Période de maintien prolongée, page 10).*

REMARQUE : Si ce thermostat a été configuré pour être non programmable, vous n'aurez pas l'option « HOLD » (Maintien).



Indicateurs d'état

Les indicateurs d'état s'affichent à l'écran pour vous permettre de savoir si votre système est en mode chauffage, refroidissement ou éteint.

- **HEAT ON** Le système de chauffage est en marche.
- **COOL ON** Le système de refroidissement est en marche.
- AUX Indique que la phase auxiliaire de chauffage est en marche (systèmes à phases multiples uniquement).
- EMER Indique que le système de chauffage d'urgence est en marche (systèmes de pompe à chaleur uniquement).
- CHECK Indique que votre système présente un problème potentiel. Contactez un technicien local d'entretien/ de réparation (modèle 7305 uniquement).



Indicateurs

- SERVICE Indique un rappel d'entretien à sélectionner par l'utilisateur pour le remplacement d'un filtre, de la lampe UV du purificateur d'air ou du tampon humidificateur *(voir Indicateurs d'entretien, page 10)*.
- ADJ La limite d'ajustement de la température a été atteinte.
 - Le thermostat est connecté à un réseau Wi-Fi (clignote si la connexion est perdue).



~))

La pile du thermostat est faible (voir Entretien du thermostat, page 31).

NO POWR Alimentation CA pour le système a été perdue (voir page 30).

Manuel utilisateur

Indicateurs d'événement du programme

Les indicateurs d'événement du programme s'affichent à l'écran pour que vous sachiez quelle partie de votre programme actuel est active.

- En mode de programmation résidentielle, « MORN » (Matin), « DAY » (Jour), « EVE » (Soirée) ou « NIGHT » (Nuit) s'affichera à l'écran.
- En mode de programmation commerciale, « OCCUPIED » (Occupé) ou « UNOCCUPIED » (Non occupé) s'affichera à l'écran.

Lorsque l'indicateur d'événement de programme clignote, votre programme a été temporairement contourné et reprendra au prochain événement planifié.

REMARQUE : Vous ne verrez pas d'indicateur d'événement de programme lorsque vous êtes en mode « HOLD » (Maintien) ou non programmable.

Réinitialisation du thermostat

Ce thermostat comprend un bouton de réinitialisation qui effacera tous vos paramètres d'utilisateur et la programmation. La fonction de réinitialisation ne compromet pas les paramètres d'installateur.

Pour réinitialiser le thermostat, utilisez un petit objet comme un cure-dent ou un trombone et enfoncez délicatement le bouton situé à l'intérieur du petit trou sur le devant du boîtier du thermostat marqué « reset » (Réinitialisation).

REMARQUE : Vous ne pouvez pas réinitialiser le thermostat s'il est verrouillé.





Indicateurs d'événement

5 Caractéristiques de fonctionnement supplémentaires

Mode de commutation automatique

Le mode de commutation automatique est une fonction activée ou désactivée par les paramètres d'installateur (se reporter au Guide d'utilisation). Si la fonction est activée, elle est sélectionnée en appuyant sur le bouton « SYSTEM » (Système) jusqu'à ce que « AUTO HEAT » (Chauffage automatique) ou « AUTO COOL » (Refroidissement automatique) s'affiche à l'écra

Lorsque le mode de commutation automatique est activé et sélectionné, le système commute automatiquement entre le chauffage et le refroidissement lorsque la

température ambiante atteint les points de consigne programmés pour le chauffage ou le refroidissement. Afin de fonctionner correctement, le thermostat exige la présence d'un réglage de « zone morte » de manière à éviter les conflits de programmes. La zone morte est réglée par les paramètres d'installateur *(se reporter au Guide d'utilisation)*. Le réglage par défaut est de 3° C (3° F). Par conséquent, vous ne pourrez pas régler le chauffage ou le refroidissement si l'écart n'est que de 3° F entre les deux températures. Si un réglage qui viole la zone morte est effectué dans le chauffage ou le refroidissement, le mode opposé se réglera automatiquement à la hausse ou à la baisse afin de maintenir l'écart de zone morte.



Mode de récupération adaptatif (ARM™)

Le mode de récupération adaptatif est une fonction activée ou désactivée dans les paramètres d'installateur (se reporter au Guide d'utilisation). Si la fonction est activée, elle est automatiquement présente en mode programmable.

Le mode de récupération adaptatif tente d'atteindre la température souhaitée de chauffage ou de refroidissement que vous avez réglée dans votre horaire programmé actuel, après une période de point de consigne. Par exemple, si vous baissez le chauffage à 16 °C (62 °F) la nuit et avez un point de consigne à 21 °C (70 °F) prévu pour 7 h, le thermostat peut allumer votre système de chauffage plus tôt afin d'atteindre une température de 21 °C (70 °F) à 7 h.

Cette fonction est inactive lorsque le thermostat est en mode « HOLD » (Maintien), si le programme est provisoirement annulé ou si le chauffage d'urgence d'un système à pompe à chaleur à phases multiples est sélectionné.

Mode de ventilateur programmable

Le mode de ventilateur programmable est sélectionné en appuyant sur « FAN » (Ventilateur) jusqu'à ce que « PROG » (Programmation) s'affiche à l'écran. Il est uniquement offert en mode programmable 7 jours ou 5-2 jours.

Le mode de ventilateur programmable permet à l'utilisateur de faire fonctionner le ventilateur en continu durant un événement du programme sélectionné. Pour utiliser cette fonction, allumez le ventilateur au moment de régler les événements du programme. *(Se reporter à « Régler votre horaire programmé », page 13).*



Protection du compresseur

La protection du compresseur est activée/désactivée dans les paramètres d'installateur (se reporter au Guide de l'installateur). Si elle est activée, cette fonction est automatiquement présente en mode de refroidissement ou de chauffage. Ce thermostat comporte un délai de protection automatique du compresseur afin d'éviter tout dommage possible à votre système à la suite d'un fonctionnement en cycles courts. Cette fonction active un court délai après avoir éteint le compresseur du système. De plus, pour les systèmes à pompe à chaleur à phases multiples, ce thermostat fournit une protection du compresseur par temps froid en interdisant l'activation de la phase du compresseur de chauffage pendant un certain moment suivant une panne de courant de plus de 60 minutes. Cette protection du compresseur par temps froid peut être contournée manuellement en tout temps en sélectionnant momentanément le mode « OFF » (Éteint), puis en retournant à « HEAT » (Chauffage).

Verrouillage et déverrouillage du thermostat

Votre code de verrouillage à 3 chiffres est réglé dans la partie « Options d'utilisateur » de ce guide (se reporter à « Réglage des options d'utilisateur », pages 8, 9 et 11). Une fois le code réglé, le thermostat peut être verrouillé ou déverrouillé en tout temps. Il suffit d'entrer ce code.



Verrouillage et déverrouillage du thermostat (suite)

Pour verrouiller ou déverrouiller le thermostat, appuyez sur les boutons « **DAY/TIME** » (Heure/Jour) et « **HOLD** » (Maintien) et maintenez-les enfoncés durant 5 secondes. L'écran changera. Il affichera 000, et « LOCK » (Verrouillage) clignotera. Appuyez sur \land ou \lor de SpeedBar^{MD} pour saisir le premier chiffre de votre code de verrouillage, puis appuyez sur « **NEXT** »^{*} (Suivant) pour passer au chiffre suivant. Répétez ce processus pour saisir les deuxième et troisième chiffres de votre code de verrouillage. Après avoir saisi le troisième chiffre, appuyez sur « **RETURN** » (Retour).

*« BACK » (Précédent) et « NEXT » (Suivant) sont des fonctions secondaires des boutons « PROG » (Programmation) et « HOLD ».

Si vous entrez un code valide, le thermostat sera verrouillé ou déverrouillé (selon son état précédent). Une fois verrouillé, le mot « LOCKED » (Verrouillé) s'affiche à l'écran (figure 1). Si un code invalide est entré, le mot « NO » (Non) s'affichera brièvement, indiquant qu'un code erroné a été entré (figure 2).





SYSTEM	
COOL	
Fan Auto	ND
	Figure 2

Moniteur d'alimentation c.a.

La fonction du moniteur d'alimentation c.a. est activée dans les paramètres d'installateur (se reporter au Guide de l'installateur). Si elle est activée, cette fonction sera automatiquement présente. Si votre thermostat a été installé sous forme câblée (alimentation



fournie par le système avec alimentation de secours par batteries), la fonction du moniteur d'alimentation c.a. indiquera une perte de puissance au thermostat en affichant NO POWR.

Télécaptage intérieur

Le télécaptage intérieur est obtenu en installant un télécapteur intérieur Braeburn^{MD}. Celui-ci est configuré dans les paramètres d'installateur (se reporter au Guide de l'installateur). Si un télédétecteur intérieur Braeburn a été installé et est bien configuré dans les paramètres d'installateur, le thermostat détectera une température à un

endroit éloigné ou à une combinaison d'endroit éloigné et d'emplacement du thermostat.

Télécaptage extérieur

Le télécaptage extérieur est activé par l'installation d'un télécapteur extérieur Braeburn^{MD}. Aucune autre configuration requise.

Si un télécapteur extérieur Braeburn a été installé, vous pouvez appuyer en même temps sur les boutons « **PROG** » (Programmation) et « **HOLD** » (Maintien) pour afficher la température extérieure.



6 Entretien du thermostat

Nettoyage du thermostat

Ne vaporisez jamais un liquide directement sur le thermostat. Essuyez le corps extérieur du thermostat à l'aide d'un chiffon doux et humide. N'utilisez jamais de nettoyants abrasifs pour nettoyer votre thermostat.

Remplacement des piles

Ce thermostat exige deux (2) piles alcalines AA correctement installées afin d'alimenter l'horloge du thermostat et assurer l'alimentation au thermostat si aucune source 24 V c.a. n'est raccordée. *(Se reporter au Guide de l'installateur).*

Si les piles deviennent faibles, un indicateur de pile s'affichera à l'écran. Vous devriez changer vos piles dès que vous voyez le signal de pile faible en suivant ces instructions.

- 1. Retirez le corps du thermostat en le tirant doucement à partir de la base.
- 2. Enlevez les piles usagées et remplacez-les par des nouvelles.
- 3. Assurez-vous de bien positionner les symboles (+) et (-).
- 4. Remettre doucement le corps du thermostat en place sur la base.

REMARQUE : Nous recommandons de remplacer les piles du thermostat une fois par an ou si le thermostat est laissé sans surveillance pendant une période de temps prolongée.



Braeburn

Garantie limitée

Lorsqu'il est installé par un entrepreneur professionnel, ce produit est couvert par une garantie limitée de 5 ans. Certaines limitations s'appliquent. Pour les limitations et les conditions générales, vous pouvez obtenir une copie complète de cette garantie :

· Visitez-nous en ligne : www.braeburnonline.com/warranty

tie : Garai

 Écrivez-nous : Braeburn Systems LLC 2215 Cornell Avenue Montgomery, IL 60538

Conservez ce manuel pour référence ultérieure. Pour plus d'informations visitez www.braeburnonline.com Pour la visite de l'accès en ligne www.bluelinksmartconnect.com

Braeburn

Braeburn Systems LLC 2215 Cornell Avenue • Montgomery, IL 60538 Assistance technique : www.braeburnonline.com Composez le numéro sans frais : 866-268-5599 (aux É.-U.) 630-844-1968 (à l'extérieur des É.-U.)

©2019 Braeburn Systems LLC • Tous droits réservés • Fabriqué en Chine.