Braeburn

Manuel de l'installateur Thermostats wi-fi intelligents



ST920WF Jusqu'à 3 chauffages / 2 refroidissements (pompe à chaleur) Jusqu'à 2 chauffages / 2 refroidissements (système conventionnel)

ST921WF Jusqu'à 2 chauffages / 1 refroidissement (pompe à chaleur) 2 chauffages / 1 refroidissement (système conventionnel) 1 chauffage / 2 refroidissements (système conventionnel)

Le numéro de modèle est indiqué à l'arrière du thermostat.

1 Fiche technique **2** Installation **3** Référence rapide **4** Configuration mobile **5** Configuration manuelle **6** Vérification du système

Avertissement L'installation ne doit être effectuée que par des techniciens de service expérimentés.

Attention Danger de choc électrique ou de dommages à l'équipement. Déconnectez l'alimentation électrique avant de commencer l'installation.

Pour fonctionner correctement, ce thermostat nécessite une alimentation de 24 V CA.

Uniquement aux fins décrites dans le présent manuel. Toute autre utilisation entraîne l'annulation de la garantie.

Ce manuel est destiné uniquement à l'installateur.

1 FICHE TECHNIQUE

Ce thermostat est compatible avec les systèmes suivants :

- Systèmes conventionnels et pompe à chaleur à un seul niveau
- · Pompes thermiques à un seul niveau avec chauffage auxiliaire
- Systèmes de pompe à chaleur avec 2 compresseurs et chauffage auxiliaire (ST920WF)
- Systèmes conventionnels jusqu'à 2 niveaux de chauffages et 2 niveaux de refroidissements (ST920WF)
- · Les systèmes de chauffage uniquement
- · Les systèmes de refroidissement uniquement

Spécifications électriques et de commande

• Capacité électrique nominale : 24 volts c.a.

- Charge maximale de 1 ampère par borne
- Alimentation c.a. : 18-30 volts c.a.
- Plage de contrôle : 10° to 32° C (50° to 90° F)
- Précision du réglage de température : +/- 1.0° C (+/- 1.5° F)

Bornes

ST920WF: Rc, Rh, W1/0B, W2/AX, Y1, Y2, G, L, C ST921WF: Rc, Rh, W1/0B, Y1, *, G, L, C

2 INSTALLATION

Attention Couper l'alimentation électrique avant de commencer l'installation.

Emplacement du thermostat

Installer le thermostat à environ 1,5 m (5 pi) au-dessus du sol, dans une pièce bien ventilée et avec une température ambiante moyenne.

Éviter d'installer le thermostat à tout endroit sujet à des courants d'air, comportant des zones mortes, des conduits d'air froid ou chaud, des appareils domestiques, des conduits dissimulés ou des cheminées. Éviter également de le placer sur une paroi extérieure ou de l'exposer à la lumière du soleil.



Instructions d'installation du support :

- Retirer le support du boîtier du thermostat.
- Monter le support en suivant les étapes suivantes :

Percer des avant-trous de 4,8 mm (3/16 po) à l'endroit souhaité. Utiliser les points d'ancrage fournis pour cloison sèche ou plâtre.



2 INSTALLATION



Raccordement des fils - Pour insérer un fil dans le borne, basculer la languette de blocage puis glisser le fil à l'intérieur au niveau de l'étiquette correspondante. Insérer les fils nécessaires selon l'application. Une fois que les fils nécessaires ont été insérés, basculer de nouveau la languette pour bloquer le dispositif dans son état d'origine. Tirer doucement sur chaque fil pour s'assurer qu'ils sont bien tenus.

MODÈLE	ST920WF ou ST921WF			ST9	ST920WF	
Allures de chauffage Allures de refroidissement	1 chaud O froid	0 chaud 1 froid	1 chaud 1 froid	2 chaud 1 froid	1 chaud 2 froid	2 chaud 2 froid
Description des bornes	Type système: HEAT	Type système: COOL	Type système: HEAT/COOL	Type système: HEAT/COOL	Type système: HEAT/COOL	Type système: HEAT/COOL
Transformateur (refroidissement) 24 V CA	Rc	Rc	Rc ¹	Rc ¹	Rc ¹	Rc ¹
Transformateur (chauffage) 24 V CA	-	-	Rh ^{1, 2}	Rh ^{1, 2}	Rh ^{1, 2}	Rh ^{1, 2}
Transformateur (commun) 24 V CA	С	С	C ³	C3	C ³	C3
Relais ventilateur	G⁴	G	G	G	G	G
Refroidissement, première allure	-	Y1	-	-	Y1	Y1
Refroidissement, deuxième allure	-	-	-	-	* ⁵	Y2
Système conventionnel de chauffage, première allure	W1	-	W1	W1	W1	W1
Système conventionnel de chauffage, deuxième allure	-	-	-	*5	-	W2
Non utilisé	-	-	-	-	-	-

Systèmes conventionnels - Configurations de câblage typiques pour systèmes HVAC : CONV

Les paramètres « Type système » et « HVAC » peuvent être configurés dans les Réglages. Consulter la rubrique 5.

REMARQUES – Systèmes conventionnels :

- 1 Retirer le cavalier préinstallé pour les systèmes à transformateur double
- 2 Requis uniquement pour les systèmes à transformateur double
- 3 Systèmes à transformateur double : le fil commun doit venir du transformateur de refroidissement
- 4 Ne doit être raccordé que si nécessaire
- **5** L'astérisque (*) indique que la borne est soit Y2, soit W2 selon la configuration.

Installer un dispositif de sécurité contre les surcharges et les coupures si nécessaire.

Systèmes de pompe à chaleur - *Configurations de câblage typiques pour systèmes HVAC : HT PUMP ou D FUEL*

MODÈLE	Les deux	ST92	ST921WF		ST920WF			
Allures de pompe à chaleur Allures de source de chaleur auxiliaire	1 PÀC O AUX	1 PÀC 0 AUX	1 PÀC 1 AUX	1 PÀC 1 AUX	2 PÀC O AUX	2 PÀC 1 AUX		
Description des bornes	Type système: HEAT/COOL							
Transformateur (refroidissement) 24 V CA	Rc	Rc	Rc	Rc	Rc	Rc		
Transformateur (chauffage) 24 V CA	-	-	-	-	-	-		
Transformateur (commun) 24 V CA	C	С	C	С	С	С		
Relais ventilateur	G	G	G	G	G	G		
Compresseur, première allure	Y1	Y1	Y1	Y1	Y1	Y1		
Compresseur, deuxième allure	-	-	-	-	Y2	Y2		
Vanne inverseur	0B1	0B1	0B1	0B1	0B1	0B1		
Allure de source de chaleur auxiliaire	-	-	* ²	-	AX	AX		
Indicateur de dysfonctionnement du système	L	L	L	L	L	L		

Les paramètres « Type système » et « HVAC » peuvent être configurés dans les Réglages. Consulter la rubrique 5.

REMARQUES – Systèmes de pompe à chaleur

- 1 0 (refroidissement actif) ou B (chauffage actif) est sélectionné dans le menu Réglages
- 2 L'astérisque (*) indique que la borne est soit Y2, soit W2 selon la configuration.

Installer un dispositif de sécurité contre les surcharges et les coupures si nécessaire.

Fixation du thermostat au support

Une fois le câblage de la section 2 terminé, fixer le thermostat au support et configurer les réglages (section 5).



- 1) Aligner le boîtier du thermostat avec le support.
- Pousser lentement le boîtier contre le support jusqu'à entendre un enclenchement.

4



Légende de l'affichage

1	醫醫醫醫醫醫醫 Affichage alphanumérique								
2	Indicateur de remplacement de programme Temporaire in et HOLD Permanent: HOLD			Indicateur de remplacement de programme Temporaire i et HOLD Permanent: HOLD		teur de remplacement de programme 9 Indi praire 🛗 et HOLD Permanent: HOLD 9		teur de ventilateur	
3	88 .s	Valeur de paramètre ou de consigne	10	쌲	Mode COOL				
4	SET POINT	Indicateur de valeur de consigne	11	OFF	Mode OFF				
5	齫	Indicateur de programme en cours	12	2 AUTO Mode auto. refroidissement/chauff					
6	Ê	Unités Fahrenheit ou Celsius	13	6	Mode HEAT				
7	88 .s	Température ambiante	14	EMERG.	Mode d'urgence chauffage				
8		Indicateur Wi-Fi	15	•	Indicateur de verrouillage				

Boutons



Le thermostat doit être correctement configuré pour bien fonctionner. Après une mise sous tension ou un rétablissement des paramètres d'usine, **\u0355** V l'utilisateur peut choisir entre deux options : MOBILE ou MANUAL SETUP. Utiliser le bouton pour basculer entre les deux options, si nécessaire.

Description	Réglages disponibles	Description des réglages				
MOBILE SETUP	-	Utiliser ce réglage pour démarrer la configuration mobile.				
	Cette option est choisie l'application BlueLink S	sie par défaut. Pour l'utiliser, conserver/sélectionner l'option puis ouvrir < SOLO pour associer et configurer le thermostat.				
MANUAL SETUP	NO	Rebascule sur la configuration mobile (MOBILE SETUP)				
	YES	Démarre la configuration manuelle.				
	RESET	Rétablit les paramètres d'usine de l'appareil.				
	Sélectionner l'option YE rebasculer sur la config	S pour configurer le thermostat manuellement. Sélectionner NO pour juration mobile. Sélectionner RESET pour réinitialiser l'appareil.				

4 MOBILE SETUP (Configuration mobile)

Lorsque la configuration mobile commence à défiler sur l'écran, le thermostat peut alors être associé à l'application.

L'application BLUELINK SOLO peut être téléchargée sur les appareils Android et iOS. Une fois le téléchargement terminé, suivre les instructions dans l'application pour terminer la configuration et l'installation.





5 MANUAL SETUP (Configuration manuelle)

Si aucune connexion Internet n'est possible ou si l'utilisateur préfère cette option, MANUAL SETUP permet de configurer manuellement l'appareil. Un menu de configuration s'affiche à l'écran.

Consulter les pages 7-10 pour en savoir plus sur le menu.

Il est également possible d'accéder à ce menu, à tout moment après la configuration initiale, en appuyant simultanément sur MODE et FAN pendant 5 secondes.

Si **()** l'icône est affichée, cela signifie que le thermostat doit être déverrouillé avant de poursuivre l'opération.

Pour déverrouiller le thermostat, appuyez simultanément sur A et V pendant 3 secondes jusqu'à ce que A l'icône disparaisse.



Menu de configuration manuelle

Pour accéder à ce menu après la configuration initiale :

- 1) Appuyer simultanément sur MODE et FAN pendant 5 seconds.
- 2) Utiliser les flèches et \land pour \lor changer l'option sélectionnée.
- **3)** Appuyer sur FAN pour confirmer le choix, et MODE pour revenir en arrière.



N°	Description	Par défaut	Réglages disponibles	Description des réglages			
1	SYSTEM	-	-	-			
	Sélectionner cette option pour accéder au sous-menu SYSTEM (voir page 8).						
2	TIME ZONE	-	Pacific Eastern, Central,	Mountain, Pacific, Alaska, Hawaii			
	Permet de choisir	le fuseau hora	ire du thermostat.				
3	TIME DATE	-	-	-			
	Permet d'accéder	au sous-menu	I TIME DATE. (voir page 9).				
4	FORMAT	12	12	Option pour basculer en affichage 12 h.			
1	FUNIMA	12	24	Option pour basculer en affichage 24 h.			
	Permet de change	er le format d'a	ffichage de l'horloge (12 h	ou 24 h).			
5	NETWORK	-	-	-			
	Sélectionner cette	option pour a	ccéder au sous-menu NET	NORK (voir page 10).			
6	FROST	NO	NO	Permet de désactiver la protection contre le gel			
			YES	Permet d'activer la protection contre le gel			
	La protection contre ambiante descend (41 °F). Elle peut êt	e le gel démarre en dessous de la re modifiée sur	a automatiquement le chauffa a valeur de consigne propre a l'application.	age, quel que soit l'état du système, lorsque la température au gel. Par défaut, la valeur de consigne propre au gel est 5 °C			
7	TEMP CAL	0	-6 à 6°	Sélectionner le décalage de la température affichée, entre -3 et 3 °C (-6 et 6 °F)			
	Permet d'effectue	r un étalonnag	e de température ou d'ajou	iter un décalage aux mesures obtenues.			
8	SPAN	0.5	0.5, 1.0, 2.0	Sélectionner une plage de première allure pour contrôler les cycles			
	Permet de sélection première allure de	onner la plage e chauffage ou	de températures pour cont de refroidissement.	ôler l'écart entre la température de consigne et la			
9	D2	2	1 à 20	Sélectionner un différentiel de deuxième allure, entre 0,5 et 10 °C (1-20 °F).			
	Sélectionne un dif	férentiel qui co	ontrôle l'écart entre la prem	ière et deuxième allure de chauffage/refroidissement.			
10	DEADBAND	2	2, 3, 4	Sélectionner une zone morte pour le changement automatique de 1, 1.5, ou 2°C (2, 3, ou 4°F)			
	Si le mode de cha le refroidissement	ngement autor	natique est utilisé, la zone	morte détermine la séparation entre le chauffage et			
11	EACTORY	NO	NO	L'option NO ne réinitialise pas le thermostat			
''	TAUTUNT	NU	YES	L'option YES réinitialise le thermostat			
	Permet de rétablir	les paramètres	s d'usine par défaut du the	rmostat.			

Sous-menu SYSTEM

Pour accéder au sous-menu :

- 1) Appuyer sur FAN lorsque l'option 1 « SYSTEM » est visible dans le menu principal (voir page 7).
- Dans le menu, utiliser les flèches A et V pour changer l'option sélectionnée.
- **3)** Appuyer sur FAN pour confirmer le choix, et MODE pour revenir en arrière.

REMARQUE : ce menu est adaptatif, les options disponibles peuvent varier en fonction des précédentes sélections.



N°	Description	Par défaut	Réglages disponibles	Description des réglages		
			CONV	Choisir cette option pour les systèmes conventionnels		
1a	HVAC	CONV	HT PUMP	Choisir cette option pour les systèmes de pompe à chaleur		
			D FUEL	Choisir cette option pour les pompes à chaleur avec une source de chaleur auxiliaire (combustible fossile)		
	Permet de séle	ctionner le typ	e d'équipement de chauffa	ge et de refroidissement contrôlé.		
			HEAT	Choisir cette option pour les systèmes de chauffage uniquement		
1b	SYS TYPE	HEAT	COOL	Choisir cette option pour les systèmes de refroidissement uniquement		
			HEATCOOL	Choisir cette option pour les systèmes de chauffage et de refroidissement		
	Sélectionner le	mode de fonct	ionnement (chauffage/refro	idissement) de l'équipement.		
1c	FAN TYPE	GAS	GAS	Choisir cette option pour les systèmes de chauffage au gaz		
			ELECTRIC	Choisir cette option pour les systèmes de chauffage électrique		
	Cette option per complément du complément du	rmet de définir s chauffage, séle chauffage.	i le ventilateur doit être activ ctionner ELECTRIC. Si l'optio	vé en complètement du chauffage. Pour activer le ventilateur en n GAS est sélectionnée, le ventilateur n'est pas activé en		
1d	HP TYPE	0	0	Basculer la vanne inverseur sur 0 (refroidissement actif)		
			b	Basculer la vanne inverseur sur B (chauffage actif)		
	Permet de sélec	tionner le type o	de basculement pour le dispo	ositif de changement ou la vanne inverseur.		
1e	COOL STA	1	1	Passer en mode 1 allure de refroidissement		
	UUUL UIA		2	Passer en mode 2 allures de refroidissement		
	Permet de choi	sir le nombre d'	allures de refroidissement.			
1f	HEAT STA	1	1	Passer en mode 1 allure de chauffage		
			2	Passer en mode 2 allures de chauffage		
	Permet de choi	sir le nombre d'	allures de chauffage.			
10	HP STA	1	1	Passer en mode 1 allure de pompe à chaleur		
.9			2	Passer en mode 2 allures de pompe à chaleur		
	Permet de chois	sir le nombre d'a	allures de pompe à chaleur p	our le chauffage et le refroidissement.		
16		1	0	Sélectionner si aucune source de chaleur auxiliaire		
			1	Sélectionner si une source de chaleur auxiliaire		
	Permet de chois	sir le nombre d'a	allures de pompe à chaleur p	our le chauffage et le refroidissement.		

Sous-menu TIME/DATE

Pour accéder au sous-menu :

- 1) Appuyer sur FAN lorsque l'option 3 « TIME DATE » est visible dans le menu principal (voir page 7).
- 2) Modifier les réglages à l'aide des flèches A et V.
- **3)** Appuyer sur FAN pour confirmer la sélection, ou appuyer sur MODE pour revenir en arrière.



REMARQUE: Ce menu n'est pas disponible lorsque le thermostat est connecté au cloud, étant donné que l'horloge est mise à jour automatiquement en fonction du fuseau horaire de l'utilisateur.

N°	Description	Par défaut	Réglages disponibles	Description des réglages			
3a	YEAR	20	20 - 99	Sélectionner l'année en cours			
	Permet de sélectionner l'année actuelle en modifiant les deux derniers chiffres. Les premiers chiffres ne peuvent être modifiés (20).						
3b	MONTH	01	01 - 12	Sélectionner le mois en cours			
	Permet de sélection	onner le mois a	ctuel (01 correspond à jan	vier, 12 à décembre).			
3c	DAY	01	01 - 31	Sélectionner le jour actuel			
	Permet de sélection	onner le jour ac	tuel (1 à 31).				
3d	HOUR	12AM	12AM à 11PM	Sélectionner l'heure actuelle			
	Permet de sélectionner l'heure actuelle, de 12AM (minuit) à 11PM (23 h).						
3e	MINUTE	00	00 à 59	Sélectionner les minutes			
	Permet de sélection	nner le nombr	e de minutes, entre 00 et 5	9.			

Sous-menu NETWORK

Pour accéder au sous-menu :

- 1) Appuyer sur FAN lorsque l'option 5 « NETWORK » est visible dans le menu principal (voir page 7).
- Dans le menu, utiliser les flèches ∧ et ∨ pour changer l'option sélectionnée.
- **3)** Appuyer sur FAN pour confirmer le choix, et MODE pour revenir en arrière.



REMARQUE: Dans ce menu, de nombreuses options sont en lecture seule, consultables uniquement si le thermostat dispose d'une connexion Wi-Fi.

N°	Description	Par défaut	Réglages disponibles	Description des réglages			
			0	Aucune connexion			
5a	STATUS	0	1	Connecté			
			2	Connexion interrompue			
	Appuyer sur FAN	oour afficher l'é	état actuel de la connexion	au réseau Wi-Fi et au cloud.			
5b	SSID	-	-	Affiche le SSID actuel			
	Appuyer sur FAN p	our afficher le	nom du réseau Wi-Fi qui e	st enregistré sur le thermostat.			
5c	IP ADDR	-	-	Affiche l'adresse IP actuelle			
	Appuyer sur FAN p	oour afficher l'a	dresse IP actuelle assignée	e au thermostat.			
5d	MAC ADDR	-	-	Affiche l'adresse MAC			
	Press FAN display	y the MAC Add	ress of the thermostat.	·			
5e	RSSI	-	-30 to -100	Affiche le RSSI du réseau Wi-Fi			
	Affiche la force du signal actuelle de la connexion Wi-Fi. « -50 » est considérée comme excellente, et « -90 » comme faible.						
5f	DECET	NO	NO	L'option NO ne réinitialise pas les paramètres réseau			
5	NESET	NO	YES	L'option YES réinitialise la connexion réseau du thermostat.			
	Si l'option YES est choisie, le thermostat oublie les paramètres du réseau concerné. L'opération n'est effective qu'une fois le menu quitté.						

6 VÉRIFICATION DU SYSTÈME

Avertissement Lire avant de commencer les vérifications

- Ne pas court-circuiter (ou ponter) les bornes de la vanne de gaz ou du tableau de commande du système de chauffage ou de refroidissement pour tester l'installation du thermostat. Une telle opération pourrait endommager le thermostat et annulerait la garantie.
- Ne sélectionnez pas le mode de fonctionnement COOL (refroidissement) si la température extérieure est inférieure à 10° C (50° F). Vous risqueriez d'endommager le système de refroidissement et de vous blesser.
- Ce thermostat comprend une fonction de protection automatique du compresseur pour éviter tout dommage potentiel au compresseur en cas de cycle court. Lorsque vous vérifiez le système, veillez à tenir compte de ce délai.

Instructions pour tester le thermostat :

- 1 Appuyez sur le bouton MODE jusqu'à ce que le thermostat soit en mode de chauffage (HEAT).
- 2 Appuyez sur le bouton ∧ pour augmenter la température de consigne d'au moins 3 degrés au-dessus de la température ambiante actuelle. Le système devrait démarrer en quelques secondes. Si le système utilise un chauffage au gaz, il est possible que la ventilation ne démarre pas immédiatement.
- 3 Appuyez sur le bouton MODE jusqu'à ce que le thermostat soit à l'arrêt (OFF). Attendez que le système de chauffage s'arrête complètement.
- 4 Appuyez sur le bouton MODE jusqu'à ce que le thermostat soit au mode de refroidissement (COOL).
- 5 Appuyez sur le bouton V pour réduire la température de consigne d'au moins 3 degrés au-dessous de la température ambiante actuelle. Le système devrait démarrer en quelques secondes (sauf si la protection du compresseur en cas de cycle court est activée; voir la remarque ci-dessus).
- 6 Appuyez sur le bouton MODE jusqu'à ce que le thermostat soit à l'arrêt (OFF). Attendez que le système de refroidissement s'arrête complètement.
- 7 Appuyez sur le bouton **FAN** (ventilation) jusqu'à ce que le thermostat soit en mode FAN ON (ventilation activée). La ventilation du système devrait démarrer en quelques secondes.
- 8 Appuyez sur le bouton FAN (ventilation) jusqu'à ce que le thermostat soit en mode FAN AUTO (ventilation automatique). Attendez que la ventilation s'arrête.

Braeburn

Garantie limitée

Lorsqu'il est installé par un entrepreneur professionnel, ce produit bénéficie d'une garantie limitée de 5 ans. Des restrictions s'appliquent. Pour connaître les restrictions et les conditions, veuillez demander une copie complète de la présente garantie.



- Contactez-nous en ligne sur www.braeburnonline.com/warranty
- Appelez-nous : 866.268.5599
- Écrivez-nous : Braeburn Systems LLC 2215 Cornell Avenue Montaomerv. IL 60538

Installateur - Conservez ce manuel pour référence future

Cet appareil a été mis à l'essai et est reconnu conforme aux limites établies pour les appareils numériques de classe B, selon la section 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et émet de l'énergie sous forme de radiofréquences, de sorte que si son installation et son utilisation ne sont pas conformes aux instructions, il peut être la cause d'interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'y a pas de garantie qu'aucune interférence ne surviendra dans une installation particulière. Si cet équipement produit de l'interférence nuisible à la réception de signaux radio ou de télévision, ce qui peut être confirmé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur devrait essayer de corriger ce problème d'interférence en prenant au moins une des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Accroître l'écart entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement dans une prise murale installée sur un circuit électrique autre que celui sur lequel est branché le récepteur.
- Obtenir de l'aide du revendeur ou d'un technicien de radio/télévision expérimenté.

Tout changement ou modification non expressément approuvé par le responsable de la conformité pourrait annuler votre autorisation d'utiliser l'appareil. Cet appareil est conforme avec la section 15 des règlements de la FCC. Le fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes : 1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles; et 2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant causer un mauvais fonctionnement.

Cet appareil est conforme aux CNR exempts de licence d'Industrie Canada.

- Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
- (1) Ce dispositif ne peut causer des interf \acute{e} rences ; et
- (2) Ce dispositif doit accepter toute interf é rence , y compris les interf é rences qui peuvent causer un mauvais fonctionnement de l'appareil.

S'il vous plaît Note: Ce thermostat peut avoir été mis à jour sur Internet depuis ce manuel a été imprimé. Toujours se référer au site web de support pour les dernières informations.

Braeburn.

Braeburn Systems LLC 2215 Cornell Avenue • Montgomery, IL 60538 Assistance technique : www.braeburnonline.com Numéro gratuit : 866-268-5599 (É.-U.) 630-844-1968 (Hors É.-U.)

Braeburn.

Manual del instalador Termostatos Wi-Fi programables



 ST920WF Bombas de calor: hasta 3 de calor / 2 de frío Convencionales: hasta 2 de calor / 2 de frío
 ST921WF Bombas de calor: hasta 2 de calor / 1 de frío Convencionales: 2 de calor / 1 de frío Convencionales: 1 de calor / 2 de frío

El número de modelo se encuentra en la parte trasera del termostato.

1 Especificaciones2 Instalación3 Referencia rápida4 Configuración móvil5 Configuración manual6 Pruebas del sistema

Advertencia Para ser instalado únicamente por técnicos de servicio experimentados.

Precaución Puede producirse una descarga eléctrica o daños en el equipo. Desconecte la alimentación antes de comenzar la instalación.

Este termostato requiere una alimentación de 24 voltios de CA.

Solo para el uso descrito en este manual. Cualquier otro uso anulará la garantía.

Este manual es para uso exclusivo del instalador, no lo entregue al usuario final.

1 ESPECIFICACIONES

Este termostato es compatible con:

- Sistemas convencionales y de bombas de calor de etapa única
- · Bombas de calor de etapa única con calor auxiliar
- · Sistemas de bombas de calor con 2 compresores y calor auxiliar (ST920WF)
- · Sistemas convencionales de hasta 2 etapas de calor y 2 etapas de frío (ST920WF)
- Sistemas exclusivos para calefacción
- Sistemas exclusivos para refrigeración

Especificaciones eléctricas y de control

- Valores eléctricos nominales: 24 voltios de CA
- Carga máxima de 1 amperio por terminal
- Potencia de CA: 18 30 voltios de CA
- Intervalo de control: De 50 °F a 90 °F (de 10 °C a 32 °C)
- Precisión de temperatura: +/- 1.5 °F (+/- 1.0 °C)

Terminaciones ST921WF: Rc, Rh, W1/0B, Y1, *, G, L, C ST920WF: Rc, Rh, W1/0B, W2/AX, Y1, Y2, G, L, C

2 INSTALACIÓN



Desconecte la alimentación antes de comenzar la instalación.

Ubicación del termostato

Instale el termostato aproximadamente a 5 pies (1.5 m) por encima del suelo en una zona con buena circulación de aire y que mantenga una temperatura ambiente media.

Evite la instalación en lugares donde el termostato pueda verse afectado por corrientes de aire, puntos de aire muerto, conductos de aire caliente o frío, luz solar, electrodomésticos, tuberías ocultas, chimeneas y paredes exteriores.



Instale la sub-base:

- Retire la sub-base del cuerpo del termostato.
- Monte la sub-base como se muestra a continuación:

Perfore orificios guía de 3/16" en la ubicación deseada. Utilice los anclajes suministrados para paneles de yeso o mampostería.





Conecte el cableado - Para insertar un cable en un terminal, levante la lengüeta de bloqueo y deslice el cable en el terminal justo encima de la etiqueta correspondiente. Inserte cada cable según sea necesario para la instalación deseada. Una vez que cada cable esté insertado, baje la lengüeta para bloquearlo en su posición. A continuación, tire suavemente de cada cable para asegurarse de que esté bien sujeto.

Sistemas convencionales - <i>configuraciones típicas de cableado para HVAC: cunv</i>								
MODELO	ST920	ST920WF o ST921WF			ST921WF			
Fases de calefacción Fases de refrigeración	1 Calor O Frío	0 Calor 1 Frío	1 Calor 1 Frío	2 Calor 1 Frío	1 Calor 2 Frío	2 Calor 2 Frío		
Descripción del terminal	Tipo de sistema: CALOR	Tipo de sistema: FRÍO	Tipo de sistema: CALOR/FRÍO	Tipo de sistema: CALOR/FRÍO	Tipo de sistema: CALOR/FRÍO	Tipo de sistema: CALOR/FRÍO		
Transformador de refrigeración de 24 VCA	Rc	Rc	Rc ¹	Rc ¹	Rc ¹	Rc ¹		
Transformador de calefacción de 24 VCA	-	-	Rh ^{1, 2}	Rh ^{1, 2}	Rh ^{1, 2}	Rh ^{1, 2}		
Transformador común de 24 VCA	C	С	C3	C ³	C3	C3		
Relé del ventilador	G4	G	G	G	G	G		
Refrigeración de 1ª etapa	-	Y1	-	-	Y1	Y1		
Refrigeración de 2ª etapa	-	-	-	-	*5	Y2		
Calor convencional de 1ª etapa	W1	-	W1	W1	W1	W1		
Calor convencional de 2ª etapa	-	-	-	*5	-	W2		

"HVAC" y "Tipo de sistema" se configuran en los Ajustes - Ver Sección 5

NOTAS - Sistemas convencionales

Sin usar

- 1 Retire el puente instalado de fábrica para los sistemas de transformador doble
- 2 Solo es necesario en sistemas de transformador doble
- 3 Para sistemas de transformador doble, el circuito común debe proceder del transformador de refrigeración
- 4 Solo conectar si es necesario para el sistema
- 5 Las funciones del terminal * (Asterisco) son Y2 o W2 dependiendo de la configuración

Proporcione protección contra desconexión y sobrecarga si es necesario.

2 INSTALACIÓN

Sistemas de bomba de calor - *Configuraciones típicas de cableado para HVAC: BOMBA HT o COMBUSTIBLE D*

MODELO	Ambos	ST92	1WF	ST920WF			
Fases de la bomba de calor Fases de calefacción auxiliar	1 Bomba calorim O Auxiliar	1 Bomba calorim O Auxiliar	1 Bomba calorim 1 Auxiliar	1 Bomba calorim 1 Auxiliar	2 Bombacalorim 0 Auxiliar	2 Bomba calorim 1 Auxiliar	
Descripción del terminal	Tipo de sistema: CALOR/FRÍO						
Transformador de refrigeración de 24 VCA	Rc	Rc	Rc	Rc	Rc	Rc	
Transformador de calefacción de 24 VCA	-	-	-	-	-	-	
Transformador común de 24 VCA	C	С	C	C	С	С	
Relé del ventilador	G	G	G	G	G	G	
1ª etapa del compresor	Y1	Y1	Y1	Y1	Y1	Y1	
2ª etapa del compresor	-	-	-	-	Y2	Y2	
Válvula de inversión	0B1	0B1	0B1	0B1	0B1	0B1	
Fase de calefacción auxiliar	-	-	*2	-	AX	AX	
Indicador de fallo del sistema	L	L	L	L	L	L	

"HVAC" y "Tipo de sistema" se configuran en los Ajustes - Ver Sección 5

NOTAS - Sistemas de bomba de calor

- 1 Se selecciona O (frío activo) o B (calor activo) en el menú Ajustes del instalador (Installer Settings)
- 2 Las funciones del terminal * (Asterisco) son Y2 o W2 dependiendo de la configuración

Proporcione protección contra desconexión y sobrecarga si es necesario.

Acople a la sub-base del termostato



Una vez completado el cableado en la Sección 2, fije el termostato a la sub-base y luego configure los Ajustes en la Sección 5.



- 1) Alinee el cuerpo del termostato con la sub-base.
- 2) Empuje con cuidado el cuerpo del termostato contra la sub-base hasta que encaje en su sitio.



Caracteres de pantalla

1	器器器器器器器 Pantalla de texto alfanumérico						
2	Indicador de anulación de programación Temporal: 🗰 y HOLD Permanente: HOLD			9 Automático - SAUTO Ence			
3	88 .s	Valor de referencia o de parámetro	10	쓗	Modo de refrigeración		
4	SET POINT	Indicador de referencia	11	OFF	Modo apagado		
5	齫	Indicador de programa en ejecución	12	AUTO	Modo de refrigeración/ calefacción automático		
6	Ê	Unidades Fahrenheit o Celsius	13	6	Modo de calefacción		
7	88 .s	Temperatura de la habitación	14	EMERG.	Modo de calefacción de emergencia		
8	⊕	Indicador de Wi-Fi	15	•	Indicador de bloqueo de teclas		

Botones

Mode - Selección de modo	Fan - Selección de velocidad del ventilador	Mode + Fan - Alternar °F o °C
Aumenta Disminui	r valor	ulsado durante 3 segundos ear/desbloquear el termostato

El termostato debe estar configurado de forma adecuada para que funcione correctamente. Al encenderlo o después de un restablecimiento de fábrica, se le ofrece la opción de MOBILE SATMP (CONFIGURACIÓN MÓVIL) o MANUAL SETUP (CONFIGURACIÓN MANUAL). Utilice los botones para pasar de MOBILE SETUP a MANUAL, SETUP si lo desea.

Descripción	Ajustes disponibles	Descripción de los ajustes disponibles	
MOBILE SETUP	-	Utilizar para la configuración móvil	
	Esta es la opción predeterminada. Para utilizar la configuración móvil, basta con mantener esta opción elegida y abrir la aplicación Bluelink SOLO para conectar y configurar su termostato.		
MANUAL SETUP	NO	Regresa a MOBILE SETUP	
	YES	Inicia MANUAL SETUP	
RESET Restablece el dispositivo a los valores de fábrica		Restablece el dispositivo a los valores de fábrica	
	Seleccione YES para esta opción si desea configurar el termostato manualmente. Si desea regresar a la configuración MOBILE, puede seleccionar NO. Al seleccionar RESET el dispositivo se reestablecerá a los valores de fábrica.		

4 CONFIGURACIÓN MÓVIL

Cuando MOBILE SETUP comience a desplazarse por la pantalla, el termostato estará listo para conectarse con la aplicación.

Descargue la aplicación BLUELINK SOLO en su dispositivo iOS o Android. Después de descargar la aplicación, siga los pasos de la aplicación móvil BLUELINK SOLO para completar la configuración y la instalación.





5 CONFIGURACIÓN MANUAL

Si no hay conexión a Internet disponible o prefiere configurar el termostato manualmente, puede elegir MANUAL SETUP para hacerlo. Esto le llevará a un menú de configuración del dispositivo.

Consulte las páginas 7-10 para obtener instrucciones sobre cómo utilizar este menú.

También se puede acceder a este menú en cualquier momento después de la configuración inicial pulsando MODE y FAN al mismo tiempo durante 5 segundos.

Si 🔒 se muestra, debe desbloquear el termostato para continuar.



Menú de configuración manual

Para acceder al menú después de la configuración inicial:

- 1) Presione MODE y FAN al mismo tiempo durante 5 segundos.
- Mientras esté en el menú, utilice las flechas ∧ y ∨ para cambiar la opción seleccionada.
- 3) Utilice FAN para confirmar la opción y MODE para salir de la opción o del submenú actual.



N°	Descripción	Predeterm.	Ajustes disponibles	Descripción de ajustes disponibles	
1	SYSTEM	-	-	-	
	Seleccione esta opción para a	cceder al submenú SYS	TEM (SISTEMA). (Vea la página 8).		
2	TIME ZONE	-	Pacífico Este, Central, Montaña, Pacífico, Alaska, Hawai		
	Seleccione la zona horaria pa	ra su termostato.			
3	TIME DATE	-			
	Seleccione esta opción para a	acceder al submenú TIM	E DATE (HORA FECHA). (Vea la página	9).	
4	FORMAT	12	12	Selección para un reloj de 12 horas	
			24	Selección para un reloj de 24 horas	
	Seleccione el formato para el i	reloj, ya sea de 12 horas	con AM/PM o de 24 horas.		
5	NETWORK	-	-	-	
	Seleccione esta opción para a	cceder al submenú Wi-F	i NETWORK (RED DE Wi-Fi). (Vea la pá	gina 10).	
6	FROST NO	NO	NO	Seleccione para desactivar la protección contra congelación	
			YES	Seleccione para activar la protección contra	
	La protección contra congelac descienda por debajo de la ref aplicación.	La protección contra congelación hará funcionar la calefacción independientemente del estado del sistema siempre que la temperatura ambiente descienda por debajo de la referencia de congelación. La referencia de congelación predeterminada es de 41°F (5°C), y se puede ajustar desde la aplicación.			
7	TEMP CAL	0	-6 to 6°	Selección de un desplazamiento para la temperatura de visualización de -6 a 6	
	Seleccione una calibración o u	in desplazamiento de temperatura para aplicar a la lectura.			
8	SPAN	0.5	0.5, 1.0, 2.0	Sélectionner une plage de première allure pour contrôler les cycles	
	Selección de una Amplitud de	1ª etapa para controlar	el ciclo.		
9	D2	2	1 to 10	Selección de un diferencial de segunda etapa de 1 a 20°F. (0.5 - 10°C)	
	Selecciona un diferencial que	controla el grado de sep	aración entre la 1ª y 2ª etapa de calefa	acción o refrigeración.	
10	DEADBAND	2	2, 3, 4	Sélectionner une zone morte pour le changement automatique de 1/1,5/2 °C (2/3/4 °F)	
	Si le mode de changemen issement.	hangement automatique est utilisé, la zone morte détermine la séparation entre le chauffage et le refroid-			
11	FACTORY	NO	NO	Seleccionar NO no reiniciará el termostato.	
			YES	Seleccione esta opción para restablecer de fábrica el termostato.	
	Si selecciona YES el termostato volverá a todos los ajustes predeterminados de fábrica.				

Submenú System (Sistema)

Para acceder a este submenú:

- 1) Presione FAN (VENTILADOR) cuando vea la opción #1 SYSTEM en el menú principal (Vea la página 7).
- Mientras esté en el menú, utilice las flechas y v para cambiar la opción seleccionada.
- 3) Utilice FAN para confirmar la opción y MODE para salir de la opción o del submenú actual.

NOTA: Este menú es adaptativo y las opciones disponibles variarán en función de sus selecciones anteriores.



N°	Descripción	Predeterm.	Ajustes disponibles	Descripción de ajustes disponibles
1a	HVAC	CONV	CONV	Selección para sistemas convencionales
			HT PUMP	Selección para sistemas de bomba de calor
			D FUEL	Selección para bombas de calor con combustible fósil auxiliar
	Seleccione el tipo de equipo de calefacción y refrigeración controlado.			
1b	SYS TYPE	HEAT	CONV	Selección para sistemas convencionales
			HT PUMP	Selección para sistemas de bomba de calor
			D FUEL	Selección para bombas de calor con combustible fósil auxiliar
	Seleccione la función de calefacción y/o refrigeración de su equipo.			
1c	FAN TYPE	GAS	GAS	Selección para sistemas de calefacción a gas
			ELECTRIC	Selección para sistemas de calefacción eléctricos
	Esta opción controla si se activa o no el ventilador junto con la calefacción. Para activar el ventilador junto con la calefacción, seleccione ELECTRIC (ELÉCTRICO). Si se selecciona GAS, el ventilador no se activará junto con la calefacción.			
1d	HP TYPE	0	0	Selección para válvula de inversión 0 (Frío activo)
			b	Selección para válvula de inversión B (Calor activo)
	Permet de sélectionner le type de basculement pour le dispositif de changement ou la vanne inverseur.			
1e	COOL STA	1	1	Selección para una etapa de refrigeración
			2	Selección para dos etapas de refrigeración
	Seleccione el número de etapas de refrigeración.			
1f	HEAT STA	1	1	Selección para una etapa de calefacción
			2	Selección para dos etapas de calefacción
	Seleccione el número de e	etapas de calefacción.		
1g	HP STA	1	1	Selección para una etapa de bomba de calor
			2	Selección para dos etapas de bomba de calor
	Seleccione el número de etapas de bomba de calor para calefacción y refrigeración.			ración.
1h	AUX HEAT	1	0	Selección para que no haya calefacción auxiliar
			1	Selección para una etapa de calor auxiliar
	Seleccione el número de etapas de bomba de calor para calefacción y refrigeración.			

Submenú Time/Date (Hora/Fecha)

Para acceder a este submenú:

1) Presione FAN (VENTILADOR) cuando vea la opción #3 TIME DATE en el menú principal (Vea la página 7).

- 2) Cambie los ajustes según sea necesario mediante las flechas
 A y V
- Utilice FAN para confirmar una selección y MODE para salir de la opción o del submenú actual.



NOTA: Este menú no está disponible mientras el termostato está conectado a la nube, ya que el reloj se actualizará automáticamente en función de su zona horaria.

N°	Descripción	Predeterm.	Ajustes disponibles	Descripción de ajustes disponibles
3a	YEAR	20	20-99	Selección del año actual
	Selecciona el año actual mediante la selección de los dos últimos dígitos. Se considera que los dos primeros dígitos son siempre 20			
3b	MONTH	01	01-12	Selección del mes actual
	Selecciona el mes actual desde enero a diciembre mediante la selección del número del mes de 01 a 12.			
3c	Day	01	01-31	Selección del día actual
	Selecciona el día actual del 1 al 31.			
3d	Hour	12 AM	12 AM to 11 PM	Selección de la hora actual
	Selecciona la hora actual de 12AM a 11PM.			
3e	Minute	00	00 to 59	Selección de los minutos actuales
	Selecciona los minutos actuales desde:00 hasta:59			

Submenú Network (Red)

Para acceder a este submenú:

- 1) Presione FAN (VENTILADOR) cuando vea la opción #1 SYSTEM en el menú principal (Vea la página 7).
- Mientras esté en el menú, utilice las flechas A y V para cambiar la opción seleccionada.
- 3) Utilice FAN para confirmar la opción y MODE para salir de la opción o del submenú actual.



NOTA: Muchas de las opciones de este menú son de sólo lectura, y solo se pueden ver cuando el termostato tiene una conexión Wi-Fi.

N°	Descripción	Predeterm.	Ajustes disponibles	Descripción de ajustes disponibles
5a	STATUS	0	0	Sin conexión
			1	Conectado
			2	Conexión perdida
	Presione FAN (VENTILADOR) para mostrar el estado actual de la red Wi-Fi y la conexión a la nube.			
5b	SSID	-	-	Muestra el SSID actual
	Presione FAN (VENTILADOR) para visualizar el SSID (nombre de la red) de la red Wi-Fi guardada en el termostato.			
5c	IP ADDR	-	-	Muestra la dirección IP actual
	Presione FAN (VENTILAD	sione FAN (VENTILADOR) para visualizar la dirección IP actual asignada al termostato.		
5d	MAC ADDR	-	-	Muestra el RSSI del Wi-Fi
	Presione FAN (VENTILADOR) para visualizar la dirección MAC del termostato.			
5e	RSSI	-	-30 to -100	Muestra el RSSI del Wi-Fi
	Muestra el RSSI (intensidad de señal) actual de la conexión Wi-Fi del termostato. Normalmente -50 es excelente mientras que -90 es deficiente.			
5f	RESET	NO	NO	Si selecciona NO no se restablecerán los ajustes de red
			YES	Seleccione para restablecer la conexión de red del termostato.
	Si selecciona YES, se eliminará la conexión de red del termostato. Este restablecimiento tendrá lugar al salir del menú.			

6 PRUEBA DEL SISTEMA

Advertencia Lea antes de probar

- No provoque cortocircuitos (o puentes) entre los terminales de la válvula de gas o en la placa de control del sistema de calefacción o refrigeración para probar la instalación del termostato. Esto podría dañar el termostato y anular la garantía.
- No seleccione el modo de operación COOL (FRÍO) si la temperatura exterior es inferior a 50° F (10° C). Es posible que esto dañe el sistema de refrigeración controlado y podría causar lesiones personales.
- Este termostato incluye una función de protección automática del compresor para evitar posibles daños al compresor por cortocircuitos. Al comprobar el sistema, asegúrese de tener en cuenta esta demora.

Para probar el termostato:

- 1 Presione el botón MODE hasta que el termostato esté en modo HEAT (CALOR).
- 2 Presione el botón ∧ para elevar la temperatura programada un mínimo de 3 grados por encima de la temperatura actual de la habitación. El sistema debería iniciarse en unos segundos. Con un sistema de calefacción de gas, es posible que el ventilador no se ponga en marcha de inmediato.
- 3 Presione el botón MODE hasta que el termostato esté en modo OFF (APAGADO). Deje que el sistema de calefacción se apague
 - por completo.
- 4 Presione el botón MODE hasta que el termostato esté en modo COOL (FRÍO).
- 5 Presione el botón V para bajar la temperatura programada un mínimo de 3 grados por debajo de la temperatura actual de la habitación. El sistema debería ponerse en marcha en unos segundos (a menos que la protección contra cortocircuitos del compresor esté activada Ver nota anterior).
- 6 Presione el botón MODE hasta que el termostato esté en modo OFF (APAGADO). Deje que el sistema de refrigeración se apague por completo.
- 7 Presione el botón FAN (VENTILADOR) hasta que el termostato esté en el modo FAN ON (VENTILADOR ENCENDI-DO). El ventilador del sistema debería ponerse en marcha en unos segundos.
- 8 Presione el botón FAN hasta que el termostato esté en el modo FAN AUTO (VENTILADOR AUTOMÁTICO). Deje que se apague el ventilador del sistema.

Braeburn

Garantía limitada

Si la instalación es realizada por un contratista profesional, este producto está respaldado por una garantía limitada de 5 años. Se aplican limitaciones. Para conocer las limitaciones, términos y condiciones, puede obtener una copia completa de esta garantía: • Visítenos en línea: www.braeburnonline.com/warranty



- Llámenos al: 866.268.5599
- Escríbanos:
- Braeburn Systems LLC 2215 Cornell Avenue Montgomery, IL 60538

Instalador - guarde este manual para futuras consultas



Braeburn Systems LLC 2215 Cornell Avenue • Montgomery, IL 60538 Asistencia técnica: www.braeburnonline.com Llámenos gratis al: 866-268-5599 (EE.UU.) 630-844-1968 (Fuera de EE.UU.)