

Manual del usuario



Termostato de Wi-Fi inteligente universal

Este manual cubre el siguiente modelo de termostato:

8205 Hasta 3 de calefacción / 2 de aire acondicionado por bomba térmica; Hasta 2 de calefacción / 2 de aire acondicionado convencional

Consulte la guía de configuración de Wi-Fi para las instrucciones de configuración de Wi-Fi

Lea todas las instrucciones antes de continuar

Guarde este manual para consultarlo en el futuro

Contenido

1	Acerca de su termostato Referencia rápida	4
2	Ajustes del usuario Acceso a los ajustes del usuario Tabla de ajustes del usuario Restablecer recordatorios de servicio Ajuste de la hora y el día Recordatorios de servicio Temperatura y código de bloqueo Restablecimiento del termostato	9 10 11 12 13 14
3	Configuración del horario de su programa Consejos antes de configurar el horario de su programa Programas de ahorro de energía predeterminados Programación de 7 días Programación de 5-2 días	15 16 17 19

4 Operación de su termostato

Ajuste del modo de control del sistema	20
Ajuste del modo de control de ventilador	21
Ajuste de temperatura	22
Indicadores de eventos de programa	23
Indicadores de estado y mantenimiento	
del sistema	24
Pérdida de comunicación	25

5 Características de operación adicionales

Modo de conmutación automática	
Modo de recuperación adaptativo	
Modo de ventilador de circulación	
Protección del compresor	31
Bloqueo y desbloqueo del termostato .	

6 Mantenimiento del termostato

Reemplazo de baterías	34
Limpieza del termostato	34

Declaraciones regulatorias

Este equipo ha sido probado y se ha constatado que cumple con los límites correspondientes a un dispositivo digital de Clase B, según lo dispuesto por la Parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están destinados a proporcionar protección razonable contra interferencias nocivas en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias nocivas para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía alguna de que no se produzcan interferencias en una instalación específica. Si este equipo causa interferencia nociva a la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que trate de corregir la interferencia recurriendo a una o más de las medidas siguientes:

- Cambie la orientación o ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito distinto al circuito en que está conectado el receptor.
- · Consulte con el concesionario o con un técnico experimentado de radio/TV para obtener ayuda.

Los cambios o modificaciones que no fueran aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para operar el equipo. Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las reglas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias nocivas y (2) este dispositivo debe aceptar toda interferencia recibida, incluidas las interferencias que podrían provocar un funcionamiento no deseado.

Este dispositivo cumple con los RSS exentos de licencia de Industry Canada. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:

(1) Este dispositivo no puede causar interferencias; y

(2) Este dispositivo debe aceptar toda interferencia, incluidas las interferencias que podrían provocar un funcionamiento no deseado.

Cet appareil est conforme aux CNR exempts de licence d'Industrie Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) Ce dispositif ne peut causer des interf é rences ; et

(2) Ce dispositif doit accepter toute interf é rence, y compris les interf é rences qui peuvent causer un mauvais fonctionnement de l'appareil.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

1 Acerca de su termostato



Termostato

1	Botón SISTEMA (SYSTEM)	. Selecciona el sistema que se desea controlar
2	Botón PROG Botón ATRÁS (BACK)*	Ingresa al modo de programación o de retención por 3 segundos para ingresar al modo SpeedSet [®] Función secundaria del botón PROG . Va al aiuste anterior.
3	Botón RETENCIÓN (HOLD) Botón SIGUIENTE (NEXT)*	Ingresa / sale del modo RETENCIÓN (HOLD) (modo de puenteo del programa) .Función secundaria del botón RETENCIÓN (HOLD) .
4	Botón VENTILADOR (FAN) Botón RETORNO (RETURN)*	Va al ajuste siguiente. .Selecciona el modo de ventilador del sistema .Función secundaria del botón VENTILADOR (FAN) . Sale de los modos de programa o ajustes
5	Botones de flecha Arriba / Abajo Botón MENÚ (MENU)	Aumento o disminución de ajustes (tiempo, temperatura, etc.) Se utiliza para tener acceso al modo de ajustes del usuario
7	Bloqueo / Desbloqueo del termostato	Se accede a la pantalla Bloqueo / Desbloqueo de usuario reteniendo juntos los botones PROG y RETENCIÓN (HOLD) durante 5 segundos
* AT	Compartimiento de baterías RÁS (BACK), SIGUIENTE (NEXT) y RETORN	. Ubicado en el lado posterior del termostato (si está instalado) IO (RETURN) son funciones secundarias de los botones PROG,

RETENCIÓN (HOLD) y VENTILADOR (FAN). En los modos de programación o configuración, en la pantalla aparecen **BACK, NEXT y RETURN** para indicar que los botones **PROG, RETENCIÓN (HOLD) y VENTILADOR (FAN)** ahora funcionan como **ATRÁS (BACK), SIGUIENTE (NEXT)** y **RETORNO (RETURN)**.

1 Acerca de su termostato



Pantalla del termostato

1	Temperatura ambiente	. Muestra la temperatura ambiente actual
2	Temperatura de ajuste	. Muestra el punto de control de temperatura actual
3	Indicador de anulación	. Indica que el horario del programa actual ha sido anulado temporalmente
4	Hora del día	. Muestra la hora actual
5	Centro de mensajes	. Muestras diversas informaciones del estado y de mantenimiento del termostato
6	Modo del sistema	. Muestra el modo del sistema y el estado actual del sistema
7	Indicador de modo de ventilador	. Indica el modo actual de ventilador del sistema
8	Indicador de estado del ventilador	. Indica que el ventilador del sistema está funcionando
9	Indicador de modo de bloqueo	. Indica si el termostato está bloqueado
10	Indicador de batería baja	. Indica que se deben reemplazar las baterías
11	Indicador inalámbrico	. Indica el estado de la conexión inalámbrica

2 Ajustes del usuario

Los ajustes del usuario le permiten ajustar la hora actual del día, así como personalizar diversas funciones del termostato.

Para ingresar al menú de configuración de usuario

- 1. Presione y suelte el botón MENU
- 2. Utilice los botones A o V para seleccionar OPTIONS SET.
- 3. Presione **NEXT** (HOLD) para confirmar esta elección y ingrese al menú de configuración de usuario.

Para navegar por el menú de configuración del usuario

- 4. Presione **NEXT** (HOLD) o **BACK** (PROG) para moverse a la configuración siguiente o anterior.
- 5. Presione **RETURN** (FAN) para salir o espere 30 segundos.

OPTIONS SET Next return	
SYSTEM PROG HOLD FAN	

Tabla de ajustes del usuario

NOTA: Algunos ajustes del usuario pueden no estar disponibles; esto depende de cómo se haya configurado el termostato durante la instalación.

N.°	Ajuste del usuario	Se visualiza	Ajuste por defecto	Ajuste disponible	Descripción de los ajustes disponibles	
1	Borrado del mensaje	RESET /	NO	NO	Se selecciona para mantener el mensaje en la pantalla	
	SERVICE FILTER	FILTER		YES	Se selecciona para eliminar el mensaje y volver el temporizador a cero	
	[Aparece solo si ha concluido el intervalo de servicio del filtro] Si se seleccionó un intervalo de servicio del filtro en el ajuste 5, el termostato mostrará el mensaje SERVICE FILTER una vez que haya transcurrido ese intervalo. Seleccione NO para mantener ese mensaje en la pantalla o seleccione Sí (YES) para borrar el mensaje y volver el temporizador a cero.					
2	Hora actual (horas)	SET TIME	12:00	1-12	Se selecciona la hora actual del día	
	Se ajusta la hora actual del día. Si el termostato se configuró con reloj de 24 horas, están disponibles los ajustes de 0 a 24. Si el termostato se configuró para un reloj de 12 horas, así es como seleccionará entre A.M. y P.M.					
3	Hora actual (minutos)	SET TIME	12:00	00-60	Se seleccionan los minutos actuales de la hora	
	Se ajustan los minutos actuales de la hora.					
4	Día actual de la semana	SET DRY	non	MON-SUN	Se selecciona el día actual de la semana	
	Se ajusta el día actual de la se	emana.	-	-		

Continúa en la siguiente página

Tabla de ajustes del usuario (cont.)

N.°	Ajuste del usuario	Se visualiza	Ajuste por defecto	Ajuste disponible	Descripción de los ajustes disponibles	
5	5 Temporizador de servicio del filtro	E!! TEP	OFF	OFF	El temporizador de servicio del filtro está deshabilitado	
Ū				30, 60, 90, 120, 180, 365	Se selecciona la cantidad de días para el temporizador de servicio del filtro	
	Se selecciona la cantidad de días que deben transcurrir para recibir un recordatorio de cambio del filtro del sistema (si se ha equipado). Cuando el intervalo del temporizador haya concluido, el termostato mostrará el mensaje SERVICE FILTER. Para borrar este recordatorio, vea el ajuste 1. Para deshabilitarlo, seleccione OFF.					
6	Tiempo de retención de la temperatura	HOLD	LONG	LONG	Se selecciona para el modo de RETENCIÓN (HOLD) indefinido (permanente)	
	(Botón RETENCIÓN (HOLD)			24HR	Se selecciona para el modo de RETENCIÓN (HOLD) de 24 horas (temporario)	
	[Disponible solo si se habilitó la programación] El Tiempo de retención de la temperatura le permite seleccionar el tiempo en que su termostato mantendrá la temperatura cuando se haya oprimido el botón RETENCIÓN (HOLD). Cuando se selecciona INDEFINIDO (LONG), el termostato mantendrá su temperatura por tiempo indefinido. Cuando se selecciona 24 HORAS (24HR), el termostato mantendrá su temperatura por 24 horas y luego regresará à la temperatura del programa actual.					
7	Código de bloqueo del termostato	SET LOCK	000	0-9	Se selecciona un código de bloqueo de 3 dígitos (0-9 para cada dígito)	
	El Código de bloqueo del termostato establece un código de 3 dígitos que usted puede utilizar en cualquier momento para bloquear o desbloquear el teclado del termostato. Al elegir el código de 3 dígitos, no se activa la función de bloqueo. Para bloquear o desbloc el termostato, vea Bloqueo y desbloqueo del termostato, sección 5. No se puede utilizar el código de bloqueo 000.					

Continúa en la siguiente página

Tabla de ajustes del usuario (cont.)

N.°	Ajuste del usuario	Se visualiza	Ajuste por defecto	Ajuste disponible	Descripción de los ajustes disponibles	
8	8 Bestablecimiento		ΝΩ	NO	Restablecimiento deshabilitado; no se hacen cambios	
	del usuario			YES	Restablecimiento habilitado; restablece el termostato	
	Si se selecciona SÍ (YES) se restablecen todos los ajustes del usuario, el programa y la hora actual. No resultan afectados el código de bloq termostato ni los ajustes del instalador.					

NOTA: Este reinicio no afectará el código de bloqueo, la conexión inalámbrica del termostato y/o cualquier sensor remoto conectado. Si desea restablecer la conexión inalámbrica, consulte la Guía de configuración inalámbrica.

Una tabla adicional de configuración de Wi-Fi está disponible. Consulte la guía de configuración de Wi-Fi.

3 Configuración del horario de su programa

Consejos previos al ajuste de su programación

- Asegúrese del ajuste correcto de la hora y el día de la semana actuales.
- Asegúrese de que los indicadores AM y PM sean correctos.
- Hay diversos ajustes del instalador, como el modo de conmutación automática y los límites de ajuste de la temperatura, que pueden afectar su flexibilidad de programación.
- Su evento NOCHE (NITE) no puede superar las 11:50 PM
- ATRÁS (BACK), SIGUIENTE (NEXT) y RETORNO (RETURN) son funciones secundarias de los botones PROG, RETENCIÓN (HOLD) y VENTILADOR (FAN).

Este termostato se ha configurado con una de las siguientes opciones de programación:

- Modo de programación, 7 días con 4 eventos por día
- Modo de programación 5-2 (días de semana/fin de semana) con 4 eventos por día
- Modo no programable



NOTA: Si este termostato se configuró para ser no programable, usted no puede establecer una programación. Si oprime el botón **PROG** o el **RETENCIÓN (HOLD)**, aparecerá en la pantalla la palabra DESHABILITADO (DISABLED).

Programas predeterminados de ahorro de energía

Este termostato viene pre-programado con un programa de ahorro de energía predeterminado. Las tablas siguientes describen los tiempos y temperaturas pre-programados para calefacción y aire acondicionado en cada uno de los 4 eventos diarios (2 eventos para la configuración en modo comercial). Si desea usar estos ajustes, no necesita otra programación.

Programa Ajuste	ición de 7 días Is de fábrica	Programación de 5-2 días, Días de semana/fin de semana Ajustes de fábrica		
4 eventos	Todos los días	Días de semana	Fin de semana	
MORN (Mañana)	Hora: 6:00 am Calor: 70° F (21° C) Frío: 78° F (26° C)	Hora: 6:00 am Calor: 70° F (21° C) Frío: 78° F (26° C)	Hora: 6:00 am Calor: 70° F (21° C) Frío: 78° F (26° C)	
DAY (Día)	Hora: 8:00 am Calor: 62° F (17° C) Frío: 85° F (29° C)	Hora: 8:00 am Calor: 62° F (17° C) Frío: 85° F (29° C)	Hora: 8:00 am Calor: 62° F (17° C) Frío: 85° F (29° C)	
EVE (Tarde)	Hora: 6:00 pm Calor: 70° F (21° C) Frío: 78° F (26° C)	Hora: 6:00 pm Calor: 70° F (21° C) Frío: 78° F (26° C)	Hora: 6:00 pm Calor: 70° F (21° C) Frío: 78° F (26° C)	
NIGHT (Noche)	Hora: 10:00 pm Calor: 62° F (17° C) Frío: 82° F (28° C)	Hora: 10:00 pm Calor: 62° F (17° C) Frío: 82° F (28° C)	Hora: 10:00 pm Calor: 62° F (17° C) Frío: 82° F (28° C)	

Ajuste de un programa de 7 días, todos los días a la vez (SpeedSet®)

(solo para el modo de programación de 7 días)

NOTA: Al ajustar los 7 días a la vez, dejarán de valer los programas previos de días individuales.

Eventos diarios disponibles MAÑANA (MORN), DÍA (DAY), VÍSPERA (EVE), NOCHE (NITE)

- 1. Oprima el botón PROG y reténgalo unos 3 segundos, hasta que aparezca ALL DAYS (Todos los días).
- Oprima SYSTEM (Sistema) para seleccionar HEAT (Calefacción) o COOL (Aire Acondicionado). Oprima NEXT (Siguiente).
- Oprima ∧ o ∨ para ajustar las <u>horas</u> del primer evento. Oprima NEXT (Siguiente).
- Oprima ∧ o ∨ para ajustar los <u>minutos</u> del primer evento. Oprima NEXT (Siguiente).
- Oprima ∧ o ∨ para ajustar la <u>temperatura</u> del primer evento. Oprima NEXT (Siguiente).
- 6. Repita los pasos 3-5 para los eventos diarios restantes.
- 7. Si fuera necesario, repita los pasos 2-6 para programar el otro modo.
- 8. Oprima RETURN (Retorno) para salir.





Ajuste de un programa de 7 días, con días individuales

(solo para el modo de programación de 7 días)

Eventos diarios disponibles MAÑANA (MORN), DÍA (DAY), VÍSPERA (EVE), NOCHE (NITE)

- 1. Oprima y suelte el botón PROG.
- Oprima SYSTEM (Sistema) para seleccionar HEAT (Calefacción) o COOL (Aire Acondicionado).
- Oprima ∧ o ∨ para seleccionar el día que va a programar. Oprima NEXT (Siguiente).
- Oprima ∧ o ∨ para ajustar las <u>horas</u> del primer evento. Oprima NEXT (Siguiente).
- Oprima ∧ o ∨ para ajustar los <u>minutos</u> del primer evento. Oprima NEXT (Siguiente).
- Oprima ∧ o ∨ para ajustar la <u>temperatura</u> del primer evento. Oprima NEXT (Siguiente).
- 7. Repita los pasos 4-6 para los eventos diarios restantes.
- 8. Si fuera necesario, repita los pasos 3-7 para programar días adicionales.
- 9. Si fuera necesario, repita los pasos 2-8 para programar el otro modo.
- 10. Oprima RETURN (Retorno) para salir.







Ajuste de un programa de 5-2 días (días de semana/fin de semana)

(solo para el modo de programación residencial de 5-2 días)

Eventos diarios disponibles: MAÑANA (MORN), DÍA (DAY), VÍSPERA (EVE), NOCHE (NITE)

- 1. Oprima y suelte el botón PROG.
- Oprima SYSTEM (Sistema) para seleccionar HEAT (Calefacción) o COOL (Aire Acondicionado).
- Oprima ∧ o ∨ para seleccionar WEEKDAYS (Días de semana) o WEEKEND (Fin de semana). Oprima NEXT (Siguiente).
- Oprima ∧ o ∨ para ajustar las <u>horas</u> del primer evento. Oprima NEXT (Siguiente).
- Oprima ∧ o ∨ para ajustar los <u>minutos</u> del primer evento. Oprima NEXT (Siguiente).
- Oprima ∧ o ∨ para ajustar la <u>temperatura</u> del primer evento. Oprima NEXT (Siguiente).
- 7. Repita los pasos 4-7 para los eventos diarios restantes.
- 8. Si fuera necesario, repita los pasos 3-8 para programar días adicionales.
- 9. Si fuera necesario, repita los pasos 2-9 para programar el otro modo.
- 10. Oprima RETURN (Retorno) para salir.







4 Operación de su termostato

Ajuste del modo de control del sistema

El control del sistema tiene 5 modos de operación: – OFF (Apagado), HEAT (Calefacción), EMR (Emergencia) AUTO (Automático) and COOL Aire Acondicionado). Puede seleccionarse el modo oprimiendo el botón **SYSTEM** (Sistema) para recorrer los diferentes modos del sistema.

NOTA: Según cómo se haya configurado su termostato, algunos modos del sistema pueden no estar disponibles.

- **OFF** (Apagado) Los sistemas de calefacción y de aire acondicionado están desactivados.
- **HEAT** (Calefacción) Solo funcionará el sistema de calefacción.
- EMERGENCY (Emergencia) Opera una fuente de calor HEAT (EMR HEAT) de reserva (calefacción de emergencia) solo para sistemas de bomba térmica.
- AUTO (Automático) El sistema hará ciclos entre calefacción y aire acondicionado de manera automática, según los puntos de control de temperatura. Se indicará AUTO junto con HEAT (Calefacción) o COOL (Aire Acondicionado).
- **COOL** (Aire Acondicionado) Solo funcionará el sistema de aire acondicionado.



solo cuando esté funcionando el sistema de

ventilador.

calefacción o de aire acondicionado.

Aiuste del modo de control de ventilador

- **ON** (Encendido) El ventilador del sistema permanece activado.
- **CIRC** (Recirculación) El ventilador del sistema funcionará de tiempo en tiempo para ayudar a la circulación de aire y proporcionar una temperatura más uniforme cuando el sistema de calefacción o de aire acondicionado no esté actdivo.

AUTO (Automático) El ventilador del sistema funcionará



El control de ventilador tiene 3 modos de operación: AUTO (Automático), ON (Encendido), CIRC (Recirculación). Puede seleccionarse el modo oprimiendo el botón FAN (Ventilador) para recorrer los diferentes modos de

NOTA: Según cómo se hava configurado su termostato, algunos modos de ventilador pueden no estar disponibles.

Ajuste de la temperatura

Ajuste temporario (ANULACIÓN [OVERRIDE]) – Oprima ∧ o ∨ para ajustar la temperatura actual. La temperatura volverá al valor de temperatura programado después de unas horas o al comienzo del evento programado siguiente. Aparecerá OVERRIDE en la pantalla durante la totalidad del período de anulación.

Ajuste extendido (RETENCIÓN [HOLD]) – Oprima el botón HOLD (Retener) para anular toda la programación. Puede continuar usando los botones ∧ o ∨ para ajustar la temperatura actual. Oprima nuevamente HOLD para reanudar la programación. Usted puede limitar su tiempo de retención a 24 horas mediante el ajuste del usuario 6, en la sección 2.

NOTA: Si su termostato se configuró para ser no programable, no estarán disponibles HOLD (Retener) ni OVERRIDE (Anulación).

Indicadores de eventos de programa (MORN, DAY, EVE, NITE)

Los indicadores de eventos de programa aparecen en la pantalla para que usted sepa qué parte de su programa actual está activa.

NOTA: Si su termostato se configuró para ser no programable o está en el modo HOLD (Retención), usted no verá indicadores de evento de programa ni el indicador OVERRIDE (Anulación).





Indicadores de estado y mantenimiento del sistema

Los indicadores de estado son mensajes o símbolos que aparecen en la pantalla para hacerle saber qué función está ejecutando su sistema actualmente. También se utilizan para informarle de diversas funciones de servicio y de mantenimiento.

- **HEAT ON** El sistema de calefacción está funcionando.
- **COOL ON** El sistema de aire acondicionado está funcionando.
- HEAT ON AUX La etapa auxiliar de calefacción está funcionando (sistemas multietapa solamente).
- EMERGENCYEl sistema de calefacción de emergenciaHEAT ONestá funcionando (sistemas de bomba térmica de
calefacción solamente).



Indica que el ventilador del sistema está funcionando.





Indicadores de estado y mantenimiento del sistema

(continuación)

- **HIGH LIM** El punto de control de temperatura ha alcanzado el máximo del límite superior.
- LOW LIM El punto de control de temperatura ha alcanzado el máximo del límite inferior.
- HI TEMP La temperatura ambiente se ha elevado por encima del rango de la pantalla. La aire acondicionado seguirá funcionando para ayudar a bajar la temperatura.
- LO TEMP La temperatura ambiente ha caído por debajo del rango de la pantalla. La calefacción seguirá funcionando para ayudar a subir la temperatura.
- CHANGE Si hay baterías instaladas y tienen poca carga, aparece el símbolo de batería en la pantalla. Cuando la descarga de las baterías llega a un punto crítico, destella el símbolo de batería y en la pantalla alternan CHANGE / BATTERY (vea 'Cambio de baterías' en la sección 6).





BRITERY

HEΔ1

Indicadores de estado y mantenimiento del sistema

(continuación)

- LOCKED Se ha bloqueado el termostato parcial o totalmente. Vea Bloqueo y desbloqueo del termostato, sección 5.
- SERVICE Un recordatorio de servicio seleccionado por el usuario para cambiar el filtro se ha activado. Para establecer o restablecer estos Recordatorios, consulte Opciones de usuario, Sección 2.
- **NO POWER** No hay alimentación de CA para el termostato. Disponible solo si el termostato está cableado y el monitoreo de la alimentación.



Un icono Wi-Fi intermitente indica la red Wi-Fi la conexión ha sido interrumpida. Por lo general, esta conexión se restablecerá cuando la red esté disponible. Si se no, consulte la guía de configuración de Wi-Fi para obtener más instrucciones.







5 Características de operación adicionales

Modo de conmutación automática

Cuando está habilitado y se selecciona el modo de conmutación automática, el sistema conmuta automáticamente entre calefacción y aire acondicionado cuando la temperatura ambiente llega a los puntos de control actuales de calefacción o aire acondicionado. Para que la operación sea correcta, el termostato mantiene una separación forzada entre los puntos de control de calefacción y de aire acondicionado para impedir que estos sistemas funcionen uno contra el otro. Si se hace un ajuste, ya sea en calefacción o en aire acondicionado, que no cumple con la separación forzada, el modo opuesto se ajustará hacia arriba o hacia abajo como corresponda



para mantener la separación forzada actual. Seleccione el modo de conmutación automática oprimiendo el botón SYSTEM (Sistema) hasta que en la pantalla aparezca AUTO HEAT o AUTO COOL. El sistema que estaba funcionando anteriormente permanecerá en la pantalla hasta que funcione el sistema opuesto.

Modo de recuperación adaptativo (ARM™)

El modo de recuperación adaptativo, si se habilita, intenta alcanzar la temperatura de calefacción o de aire acondicionado deseada en el momento que usted haya establecido en su programación actual, después de un período de parada. Por ejemplo, si usted ajusta su calefacción a 62 °F a la noche y tiene un punto de control de 70 °F programado para las 7:00 AM, el termostato puede encender su sistema de calefacción más temprano a fin de alcanzar una temperatura de 70 °F a las 7:00 AM. Esta función no opera cuando el termostato está en el modo HOLD (Retención), si el programa está temporariamente anulado, o si se seleccionó el calefacción de emergencia en un sistema multietapa de bomba térmica.

Modo de ventilador de circulación

El modo de ventilador de circulación se selecciona tocando el botón FAN (Ventilador) hasta que aparezca CIRC en la pantalla. En el modo CIRC, el ventilador funciona según lo requerido por el sistema de calefacción y de aire acondicionado (igual que en el modo AUTO). Cuando la calefacción o aire acondicionado no está activa, el ventilador funcionará según sea necesario para asegurar un tiempo de funcionamiento de 35 % como mínimo.



Protección del compresor

Este termostato incluye un retardo automático de protección del compresor, para evitar posibles daños al sistema a causa de los ciclos cortos. Esta función activa un retardo corto después del apagado del compresor del sistema. Además, para sistemas multietapa de bomba térmica, este termostato proporciona una protección de tiempo frío para el compresor mediante el bloqueo de la(s) etapa(s) del compresor de calefacción durante un tiempo a continuación de un corte de energía de más de 60 minutos. Durante este período de bloqueo, el termostato operará la etapa auxiliar de calefacción.

Bloqueo y desbloqueo del termostato

Su código de bloqueo de 3 dígitos se selecciona en la parte de ajustes del usuario de este manual (sección 2). Una vez establecido el código, el termostato puede bloquearse o desbloquearse en cualquier momento mediante la introducción de ese código.

Para bloquear o desbloquear el termostato, oprima y retenga juntos los botones **PROG** y **HOLD** (Retención) durante 5 segundos. Mientras retiene estos botones, en la pantalla destellará LOCK (Figura 1).

La pantalla cambiará y mostrará LOCK CODE 000 (Figura 2). Oprima o V para introducir el primer dígito de su código de bloqueo y luego oprima el botón **NEXT** (Siguiente) para avanzar al próximo dígito. Repita este proceso para introducir el segundo y el tercer dígito de su código de bloqueo. Después de introducir el tercer dígito, oprima **NEXT** para avanzar al ajuste del usuario siguiente o **RETURN** (Retorno) para salir.

Si introdujo un código válido, el termostato se bloqueará o desbloqueará (según cuál haya sido el estado anterior). En el estado bloqueado, aparece LOCKED en la pantalla (Figura 3). Si se introduce un código inválido, en la pantalla aparecerá brevemente WRONG CODE.







Conexión Wi-Fi

Este termostato es capaz de conectarse a una red Wi-Fi para habilitar el monitoreo y el control remotos desde un dispositivo móvil o PC.



Para conectarse a Wi-Fi, necesitará la aplicación Bluelink Smart Connect[®] en un dispositivo iOS o Android[™]. La aplicación Bluelink Smart Connect es gratuita para descargar y usar. La solicitud lo guiará a través del registro de la cuenta y la conexión de termostato.



Para instrucciones adicionales al conectar su termostato, vea la guía de configuración de Wi-Fi.

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc. Google and Google Play are trademarks of Google LLC.

6 Mantenimiento del termostato

Cambio de baterías

Según sea su instalación, este termostato puede estar equipado con dos (2) baterías 'AA' de tipo alcalino. Si hay baterías instaladas y tienen poca carga aparece en la pantalla el símbolo de batería. Cuando la descarga de las baterías llega a un punto crítico, destella el símbolo de batería y en la pantalla alternan CHANGE / BATTERY.

Para cambiar las baterías:

- 1. Retire el cuerpo del termostato de la base tirando de él suavemente.
- 2. Extraiga las baterías viejas y reemplácelas por baterías nuevas.
- 3. Asegúrese de haber posicionado correctamente los símbolos (+) y (-).
- 4. Empuje suavemente el cuerpo del termostato para volver a colocarlo sobre la base.

NOTA: Recomendamos el reemplazo de las baterías del termostato anualmente o si el termostato estará desatendido durante un período extenso.

Limpieza del termostato

No rocíe nunca ningún líquido directamente sobre el termostato. Rocíe el líquido limpiador sobre un paño suave y luego limpie la pantalla con el paño húmedo. Use únicamente agua o un limpiador de vidrios doméstico. No use nunca limpiadores abrasivos para limpiar su termostato.





Para obtener más información, visite www.braeburnonline.com

Garantía Limitada

Este producto está respaldado por una garantía limitada de 5 años si la instalación la realiza un contratista profesional. Hay limitaciones vigentes. Para acceder a las limitaciones, los términos y las condiciones, puede obtener una copia completa de esta garantía:

- · Visítenos en línea: www.braeburnonline.com/warranty
- Comuníquese con nosotros por teléfono: 866.268.5599
- Escríbanos: Braeburn Systems LLC 2215 Cornell Avenue Montgomery, IL 60538, U.S.A.



Braeburn Systems LLC 2215 Cornell Avenue • Montgomery, IL 60538 - EE. UU. Asistencia técnica: www.braeburnonline.com Llámenos sin cargo: 866-268-5599 (EE. UU.) 630-844-1968 (fuera de los EE. UU.)

©2024 Braeburn Systems LLC • Todos los derechos reservados.