

Manuel utilisateur Protecteur universel de thermostat

5970

Le protecteur de thermostat Braeburn^{MC} 5970 est un protecteur universel de thermostat qui recouvre et protège les thermostats muraux contre les dommages, l'altération et la modification non autorisés des réglages du thermostat. Le protecteur de thermostat 5970 comprend un couvercle protecteur en plastique et une base, une plaque murale en plastique opaque, des vis, des ancrages et une serrure à gorges avec deux clés. Ce protecteur de thermostat est idéal pour prévenir les réglages de température non autorisés dans les bureaux, halls d'entrée, hôpitaux, écoles, supermarchés, restaurants, dépanneurs et autres endroits publics. Ce protecteur de thermostat peut être utilisé avec tout thermostat neuf ou existant.

Veuillez lire l'ensemble des instructions avant de continuer

⚠ Avertissement Renseignements importants


- Veuillez lire soigneusement ce manuel avant d'installer ce protecteur de thermostat.
- Vérifiez les dimensions figurant dans ce manuel afin de confirmer que le produit convient à votre application.
- Avant de terminer l'installation, reportez-vous au manuel du thermostat et testez le fonctionnement de ce dernier.
- Ce protecteur de thermostat devrait être utilisé uniquement de la manière décrite dans ce manuel. Toute autre utilisation est non recommandée et annulera la garantie.
- Pour obtenir une clé de rechange, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle au 1 (866) 268-5599.

Installation

- Le protecteur de thermostat Braeburn 5970 peut être utilisé avec presque tout thermostat neuf ou existant. La plaque murale comprise peut aussi être utilisée avec une vaste gamme de modèles de thermostats commerciaux.
- *Pour la plupart des thermostats existants*, le protecteur de thermostat peut être installé sans retirer le thermostat du mur. Pour les thermostats existants, seuls le couvercle et la base seront utilisés, PAS la plaque murale. Pour certains thermostats existants, il se peut que l'installation de la base exige que le thermostat soit retiré de sa base.
- *Pour les thermostats neufs*, le protecteur de thermostat peut être utilisé avec ou sans la plaque murale. La plaque murale sert normalement à cacher les éraflures ou les marques laissées par l'installation de l'ancien thermostat.

Installation du protecteur de thermostat avec un thermostat existant


1. Placez la base sur le mur, par-dessus le thermostat existant, en orientant le rebord courbé de la base vers le bas.
REMARQUE : Certains thermostats devront être retirés de leur base avant l'installation de la base.
2. Alignez la base avec le thermostat existant et placez-la de niveau.
3. Fixez la base au mur à l'aide des quatre ancrages et vis fournis.
4. Installez le couvercle de protection du thermostat en positionnant le rebord à charnière du couvercle de protection du thermostat par-dessus le rebord supérieur de la base et en abaissant le couvercle de manière à recouvrir la base. **REMARQUE :** La clé doit être tournée à la position UNLOCKED (déverrouillé).
5. Verrouillez le protecteur de thermostat en tournant la clé fournie dans le sens antihoraire. La clé peut être retirée UNIQUEMENT lorsque tournée à la position LOCKED (verrouillé).



Installation du protecteur de thermostat avec un thermostat neuf

Avvertissement Information importante de sécurité

Débranchez l'alimentation afin d'éviter tout choc électrique ou dommage à l'équipement.



1. Placez le support du thermostat sur la plaque murale du protecteur de thermostat, et utilisez le support du thermostat comme guide.
2. Marquez et percez les trous de montage de 5/32 po. Prenez soin d'aligner l'ouverture pour fil à la plaque murale et au support. **REMARQUE** : Le rebord courbé de la plaque murale doit être orienté vers le bas. Veillez à ce que la position de montage permette un dégagement suffisant pour l'ouverture des portes et des couvercles.
3. Passez les fils du système dans le trou de câblage de la plaque murale du protecteur de thermostat.
4. Installez le support du thermostat et la plaque murale du protecteur de thermostat sur le mur. **REMARQUE** : S'il s'agit d'un thermostat dont les bornes sont situées à l'arrière, raccordez les fils au thermostat avant de le fixer au mur.
5. Reportez-vous au manuel du thermostat pour les raccordements appropriés.
6. Fixez le thermostat sur le support.
7. Placez la base par-dessus le thermostat et la plaque murale installés, et fixez-la à l'aide des quatre ancrages et vis fournis.

8. Installez le couvercle de protection du thermostat en positionnant le rebord à charnière du couvercle de protection du thermostat par-dessus le rebord supérieur de la base et en abaissant le couvercle de manière à recouvrir la base. **REMARQUE** : La clé doit être tournée à la position UNLOCKED (déverrouillé).
9. Verrouillez le protecteur de thermostat en tournant la clé fournie dans le sens antihoraire. La clé peut être retirée UNIQUEMENT lorsque tournée à la position LOCKED (verrouillé).

Retrait du couvercle de protecteur de thermostat

- Déverrouillez le protecteur de thermostat en insérant la clé dans la serrure et en tournant dans le sens horaire.
- Ouvrez le couvercle de protecteur de thermostat en le soulevant de la base et en le retirant des charnières.

Conservez ce manuel pour référence ultérieure.



Garantie limitée

Lorsqu'il est installé par un entrepreneur professionnel, ce produit est couvert par une garantie limitée de 1 ans. Certaines limitations s'appliquent. Pour les limitations et les conditions générales, vous pouvez obtenir une copie complète de cette garantie :

- Visitez-nous en ligne : www.braeburnonline.com/warranty
- Téléphonez-nous : 866.268.5599
- Écrivez-nous : Braeburn Systems LLC

2215 Cornell Avenue
Montgomery, IL 60538



©2016 Braeburn Systems LLC • 2215 Cornell Avenue, Montgomery, IL 60538

Assistance technique : www.braeburnonline.com

Composez le numéro sans frais : 866-268-5599 (aux É.-U.) 630-844-1968 (à l'extérieur des É.-U.)

Tous droits réservés • Fabriqué en Chine.