

4 Le menu Wi-Fi vous permet de connecter votre thermostat à un réseau Wi-Fi, de consulter les informations enregistrées sur le réseau Wi-Fi et d'effacer la connexion Wi-Fi si nécessaire.

Pour accéder au menu des paramètres Wi-Fi

- 1 Appuyez et relâchez le bouton **MENU**
- 2 Utilisez les boutons **▲** ou **▼** pour sélectionner **WIFI SET**
- 3 Appuyez sur **NEXT** (HOLD) pour confirmer ce choix et entrez le menu Paramètres utilisateur
- 4 Appuyez sur **NEXT** (HOLD) ou **BACK** (PROG) pour passer au suivant ou réglage précédent
- 5 Appuyez sur **RETURN** (FAN) pour quitter ou attendre 30 secondes



No.	Option	Displayed	Default	Available	Description
1	Mode de couplage Wi-Fi	CONNECT WIFI	-	-	-
<p><i>[N'apparaît que si le thermostat n'a pas enregistré des informations sur le réseau Wi-Fi]</i> Le thermostat est prêt à se connecter à un réseau Wi-Fi. Utilisez l'application BlueLink Smart Connect® pour terminer le processus de connexion.</p>					

No.	Option	Displayed	Default	Available	Description
2	Wi-Fi SSID	{SSID} WIFI	-	-	-
<p><i>[N'apparaît que si le thermostat a enregistré des informations sur le réseau Wi-Fi]</i> Cette option n'effectue aucune fonction, mais permet à l'utilisateur d'examiner le réseau Wi-Fi enregistré.</p>					
3	Wi-Fi Clear	CLEAR	NO	NO	Sélectionnez si vous ne souhaitez pas effacer les informations enregistrées sur le réseau Wi-Fi
				Y	Sélectionnez pour effacer les informations du réseau Wi-Fi enregistrées et préparez le thermostat pour une nouvelle connexion Wi-Fi
<p><i>[N'apparaît que si le thermostat a enregistré des informations sur le réseau Wi-Fi]</i> Cette option peut être utilisée pour effacer le réseau Wi-Fi enregistré afin de préparer le thermostat à un nouveau réseau.</p>					
4	Pas d'avertissement d'alimentation	NO POWER WIFI	-	-	-
<p><i>[Ce message apparaît si le thermostat n'a pas suffisamment de puissance pour faire fonctionner le Wi-Fi]</i> Assurez-vous que le thermostat est bien enclenché sur la sous-base et réessayez. Si ce message persiste, vérifiez l'alimentation de l'équipement de chauffage et de climatisation. Si votre thermostat n'est pas équipé d'un fil commun « C », vous devrez peut-être fournir cette connexion afin de supprimer ce message.</p>					

Dépannage des problèmes de connexion Wi-Fi

Les messages d'erreur suivants peuvent s'afficher lors de la connexion au Wi-Fi.

NO POWER Indique que le thermostat n'a pas suffisamment de puissance pour exploiter le Wi-Fi. Assurez-vous que le thermostat est bien enclenché sur le sous base. Vérifiez l'alimentation de l'équipement de chauffage et de climatisation et réessayez. Si le problème persiste et que votre thermostat n'est pas équipé d'un fil commun « C », vous devrez peut-être fournir cette connexion pour retirer le message et connectez-vous au Wi-Fi.



CONNECT FAIL Indique que le thermostat n'a pas réussi à se connecter au réseau Wi-Fi. Cela peut être dû à divers facteurs, mais vérifiez les points suivants et réessayez :

- Assurez-vous de saisir le nom de réseau et le mot de passe corrects pendant le processus de connexion. Si vous utilisez un réseau sans mot de passe, entrez un espace dans le champ du mot de passe.
- Assurez-vous que vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi 2,4 GHz. Le thermostat n'est pas compatible avec les réseaux 5 GHz.
- Try Essayez de désactiver le filtrage des adresses MAC, les pare-feu et tout autre sécurité avancée sur votre routeur pendant le processus de connexion. Une fois la connexion terminée, vous pouvez généralement réactiver ces paramètres de sécurité avancés.
- Confirmez que vous avez accès à Internet sur d'autres appareils connectés à le réseau Wi-Fi que vous essayez d'utiliser.



Effacement de la connexion Wi-Fi ou changement de réseau

Pour effacer la connexion Wi-Fi du thermostat et préparer une nouvelle connexion Wi-Fi, effectuez les étapes suivantes :

- 1 Utilisez l'option 3 du menu de configuration Wi-Fi pour effacer le réseau actuellement enregistré.
- 2 Redémarrez le thermostat en le retirant du mur, en retirant les piles et en laissant le thermostat reposer jusqu'à ce qu'il s'éteigne complètement.
- 3 Rétablissez l'alimentation du thermostat et fixez-le sur l'embase. Le thermostat peut désormais être connecté à un nouveau réseau Wi-Fi, si vous le souhaitez.



Braeburn Systems LLC
 2215 Cornell Avenue • Montgomery, IL 60538
 Assistance technique : www.braeburnonline.com
 844-BLU-LINK (844-258-5465) (aux É.-U.)
 630-844-1968 (à l'extérieur des É.-U.)
 ©2024 Braeburn Systems LLC • Tous droits réservés.

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc. Google and Google Play are trademarks of Google LLC.